



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Celesco

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">9603872-0400</a>	Kablo kiti
<a href="#">MT2A-15E-9-10K-M2</a>	
<a href="#">MT2A-30E-33-10K-S</a>	Kablo Aktüatörlü Konum Sensörü
<a href="#">PT101-0025-111-1110</a>	çevirgeç
<a href="#">PT101-0050-111-1110</a>	
<a href="#">PT101-0100-111-1140</a>	algılayıcı
<a href="#">PT1A-40-FR-10K-M6-632330A</a>	Pos.Sens.0,92884mV/V/mm
<a href="#">PT1A-50-UP-10k-M6</a>	Kablo Tahrikli Sensörü
<a href="#">PT1MA-15-BK-420E-C25</a>	güç çevirici
<a href="#">PT8420</a>	transdüktör
<a href="#">PT9420-1700-114-1630</a>	
<a href="#">RT9420-0010-221-1110</a>	potentiometer
<a href="#">RT9420-0R50-221-1110</a>	potentiometer
<a href="#">SPD-25-3</a>	algılayıcı
<a href="#">SR1V-125</a>	
<a href="#">RT8420-0020-142-115</a>	kodlayıcılar
<a href="#">RBS9420-0400-111-1110</a>	spec kablo. toz sızdırmazlık
<a href="#">PT1MA-20-BK-420E-C25</a>	Tel çizin
<a href="#">PT9600-0450-422-S02</a>	Kablo-Uzatma pozisyonu Dönüştürücü
<a href="#">PT8600-0025-111-GPI-632847C (OEM)</a>	Kodlayıcı
<a href="#">PT1MA-20-UP-420E-C25</a>	
<a href="#">M150-4-H1-E-5K-C1</a>	
<a href="#">632686 RevA</a>	sensor
<a href="#">PT1MA-20-UP-420E-M6</a>	Kablo Uzatma Pozisyon Transdüseri
<a href="#">VLS-RBS9420-0400-121-1140S</a>	
<a href="#">SP2-4</a>	
<a href="#">PT5A-80-S47-FR-10K-M6</a>	Kablo-Uzatma pozisyonu Dönüştürücü
<a href="#">MTA-3E-5KC</a>	
<a href="#">MTA-5E-5KC</a>	telli sensör
<a href="#">PT9420-0150-111-1110</a>	
<a href="#">PT420-0020-111-1110</a>	Enstrüman Sınıfı
<a href="#">PT8101-0040-811-4113</a>	Gerilim Bölücü (Potansiyometrik)
<a href="#">9085000-0033</a>	
<a href="#">PT1MA-50-UP-420E-MC4-SG</a>	
<a href="#">PTX101-0040-111-3100</a>	
<a href="#">PT5DC-60-V62-BK-Z10-M6M</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">PT101-0010-111-1110</a>	Doğrusal Konum Sensörü
<a href="#">PT8101-0015-121-1113</a>	
<a href="#">MT2A-9E-33-10K-M2A</a>	sensor
<a href="#">MT2E-30E-33-316-C2</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT9420-0500-211-1110</a>	Sensör
<a href="#">RT9420-0R50-111-1110</a>	
<a href="#">RT9420-0001-111-1110</a>	
<a href="#">RT9420-0003-111-1110</a>	
<a href="#">RT9420-0020-111-1110</a>	
<a href="#">RT9420-0R50-121-1110</a>	Kasnak sensörü
<a href="#">RT9420-0001-121-1110</a>	Potansiyometre
<a href="#">RT9420-0002-121-1110</a>	
<a href="#">RT9420-0003-121-1110</a>	Mutlak enkoder
<a href="#">RT9420-0005-121-1110</a>	
<a href="#">RT9420-0010-121-1110</a>	
<a href="#">RT9420-0020-121-1110</a>	DÖNME DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">RT9420-0R25-141-1110</a>	Döner Potansiyometre
<a href="#">RT9420-0020-141-1110</a>	
<a href="#">RT9420-0R25-111-1210</a>	
<a href="#">RT9420-0010-111-1120</a>	
<a href="#">RT9420-0020-111-1120</a>	
<a href="#">RT9420-0050-111-1120</a>	
<a href="#">RT9420-0R25-121-1120</a>	algılayıcı
<a href="#">RT9420-0030-121-1120</a>	
<a href="#">RT9420-0010-131-1120</a>	
<a href="#">RT9420-0003-121-1220</a>	
<a href="#">RT9420-0020-141-1220</a>	
<a href="#">RT9420-0R25-111-1130</a>	Potansiyometre
<a href="#">RT9420-0R50-111-1130</a>	Dönme Pozisyon Sensörü
<a href="#">RT9420-0002-121-1130</a>	KODLAYICI
<a href="#">RT9420-0005-121-1130</a>	dönme açısı sensörü
<a href="#">RT9420-0010-121-1130</a>	kablo deplasman dönüştürücü
<a href="#">RT9420-0R50-221-1130</a>	Açısal dönüştürücü
<a href="#">RT9420-0005-221-1130</a>	
<a href="#">RT9420-0002-141-1130</a>	dönüş pozisyonu sensörü
<a href="#">RT9420-0R50-121-1230</a>	Dönme Position Sensörü
<a href="#">RT9420-0R50-241-1230</a>	Dönüş Pozisyon Sensörü
<a href="#">RT9420-0050-111-1430</a>	Dönme Pozisyon Sensörü
<a href="#">RT9420-0010-221-1530</a>	açı sensörü
<a href="#">RT9420-0030-221-1530</a>	kablo deplasman dönüştürücü
<a href="#">RT9420-0R50-111-1140</a>	Dönme Pozisyon Sensörü
<a href="#">RT9420-0050-111-1140</a>	
<a href="#">RT9420-0050-231-1140</a>	
<a href="#">RT9420-0005-221-1150</a>	
<a href="#">RT9420-0R50-241-1150</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">RT9420-0005-221-1360</a>	
<a href="#">RT9420-0R50-111-1170</a>	
<a href="#">RT8420-0030-241-1140</a>	
<a href="#">PT1MA-50-FR-420E-MC4</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1DC-10-UP-Z10-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">MTA-3L-5KC-MB</a>	TRANS
<a href="#">MT3A-30E-33-10K-C2A</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">CLWG-100-MC4</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">CLWG-500-NC4</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">CLWG-300-SC4</a>	DOĞRUSAL POTANSİYOMETRE
<a href="#">CLWG-225-NC4</a>	DOĞRUSAL TRANSDUC
<a href="#">CLWG-225-MC4</a>	
<a href="#">SR1M-125</a>	
<a href="#">SR1A-125</a>	dönüştürücü
<a href="#">SP3-50</a>	Kablo yolu transdüserleri
<a href="#">SP3-25</a>	Kablo yolu transdüserleri
<a href="#">SP3-12</a>	Kablo yolu transdüserleri
<a href="#">SP2-12</a>	Kompakt dize tencere
<a href="#">SP1-50</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">SP1-12</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">SE1-50</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">SE1-25</a>	
<a href="#">RBS9600-0350-214-F01</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PTX101-0060-111-2100</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9600-0500-221-S01</a>	Sensör
<a href="#">PT9510-0200-111-1110 / 18639</a>	Çekme pozisyonu dönüştürücü
<a href="#">PT9420-0300-112-1130</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0250-311-1120</a>	ÇEVİRGEÇ
<a href="#">PT9420-0200-122-1110</a>	POZİTN. DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0150-121-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0100-122-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0100-112-1130</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0075-112-1130</a>	kablo deplasman dönüştürücü
<a href="#">PT9301-0250-111-2130</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9150-0300-111-1110</a>	
<a href="#">PT8600-0060-211-F01</a>	Enkoder
<a href="#">PT8600-0050-111-S02</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8600-0050-111-F01</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8510-0030-121-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8510-0030-111-1110</a>	Kablo-Uzatma pozisyonu Dönüştürücü
<a href="#">PT8510-0020-121-1110</a>	
<a href="#">PT8420-0060-811-1130</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8420-0060-711-1133</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8420-0060-611-1113</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8420-0060-411-1123</a>	ÇEVİRGEÇ

Ürün	Tanım
<a href="#">PT8420-0060-111-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8420-0050-111-1110</a>	.
<a href="#">PT8420-0040-111-1110</a>	ÇEVİRGEÇ
<a href="#">PT8420-0030-121-1110</a>	
<a href="#">PT8420-0025-0321-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8420-0020-121-1120</a>	
<a href="#">PT8420-0015-121-1131</a>	
<a href="#">PT8150-0030-111-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8150-0025-121-3110</a>	Doğrusal Dönüştürücü
<a href="#">PT8101-0030-121-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8101-0010-111-1110</a>	ÇEVİRGEÇ
<a href="#">PT5MA-80-S47-FR-420E-M6M</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT5MA-60-S47-FR-420E-M6M</a>	TRANSDUCER
<a href="#">PT5MA-50-S47-FR-420E-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6M</a>	
<a href="#">PT5MA-150-S47-FR420E-M6M</a>	
<a href="#">PT5MA-100-S47-UP-420E-M6</a>	Enkoder
<a href="#">PT5MA-100-S47-DN420E-M6M</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT5DC-80-7-UP-Z10-M6M</a>	
<a href="#">PT5DC-200-N34-BK-Z10-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT5A-80-S47-DN-10K-M6M</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT510-0040-111-1110</a>	Dönüştürücü
<a href="#">PT420-0100-111-1110</a>	güç çevirici
<a href="#">PT420-0040-111-1210</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT1MA-50-FR-420E-C25</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-40-UP-420R-C25-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-30-UP-420E-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-20-UP-420E-M6-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-15-UP-420E-MC4</a>	
<a href="#">PT1MA-10-UP-420E-MC4</a>	
<a href="#">PT1MA-10-UP-420E-M6</a>	Tel potansiyometresi
<a href="#">PT1DN-50-UP-125-NR</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1DC-50-UP-Z10-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-40-UP-10K-C25</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-30-UP-5K-MC4</a>	Sensör
<a href="#">PT1232-50-UP-C25-SG</a>	
<a href="#">PT101-0075-111-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0060-111-1110</a>	
<a href="#">PT101-0050-111-4120</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0025-111-4110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0020-111-3110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0015-111-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">MTA-5AE-5KC-MB</a>	Voltaj bölücü çıkışı
<a href="#">MTA-3AL-5KC-MB / 13126</a>	kablo deplasman dönüştürücü
<a href="#">MTA-3AE-5KC-MB</a>	Voltaj bölücü çıkışı

Ürün	Tanım
<a href="#">MT2A-30E-33-10K-C1</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">ELPM75</a>	
<a href="#">ELPM 150</a>	Sensör
<a href="#">MLP-100</a>	Doğrusal Potansiyometre
<a href="#">M150-4-H2-L-5K-C1</a>	algılayıcı
<a href="#">CLWG-750-SC4</a>	
<a href="#">CLWG-600-NC4</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">CLWG-450-NC4</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">CLWG150 MC4</a>	
<a href="#">CLP-50</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">CLP-150</a>	
<a href="#">9678828-0000</a>	
<a href="#">633056</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">631897</a>	ÇEVİRGEÇ
<a href="#">SPD-12-3</a>	Tel çizin
<a href="#">SP2-25</a>	kablo deplasman dönüştürücü
<a href="#">SGD-120-3</a>	
<a href="#">CLWG600</a>	
<a href="#">9677810-0000</a>	BÖLÜM
<a href="#">9676792-0000</a>	KABLO KILAVUZU
<a href="#">9676563-0000</a>	BÖLÜM
<a href="#">9676498-0000</a>	BÖLÜM
<a href="#">9650649-1000</a>	çevirgeç
<a href="#">9610035-0000</a>	
<a href="#">9610021-0000</a>	Sarma Aleti
<a href="#">9603859-0500</a>	BÖLÜM
<a href="#">9603859-0400</a>	KABLO KİTİ
<a href="#">961-098-000</a>	KABLO KİTİ
<a href="#">9603854-0040</a>	
<a href="#">9603846-0005</a>	SPOOL
<a href="#">9603846-0003</a>	
<a href="#">9603816-0060</a>	KABLO KİTİ
<a href="#">9603816-0050</a>	KABLO KİTİ
<a href="#">9603803-0400</a>	KABLO KİTİ
<a href="#">9603755-0050</a>	KABLO MONTAJI
<a href="#">9603513-0024</a>	KABLO
<a href="#">9085000-0004</a>	
<a href="#">9085000-0003</a>	potansiyometre
<a href="#">9085000-0002</a>	TENCERE
<a href="#">9036810-0041</a>	BAĞLANTI FİŞİ
<a href="#">9036810-0040</a>	Cordset
<a href="#">9015010-0010</a>	BÖLÜM
<a href="#">9011264-4404</a>	BÖLÜM
<a href="#">9000400-0143</a>	BÖLÜM
<a href="#">SR1M-175</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">SPD-50-3</a>	
<a href="#">SM2-25</a>	
<a href="#">PT9420-0100-121-1230</a>	
<a href="#">PT9420-0075-112-1310</a>	dönüştürücüler
<a href="#">IT9420-060-000-1540</a>	EĞİM ÖLÇER
<a href="#">CLWG-600-SC4</a>	Doğrusal Potansiyometre
<a href="#">9603803-0550</a>	
<a href="#">SM2-7</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">SM2-12</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">RT8420-R125-232-1120</a>	
<a href="#">RBS9420-0250-121-1330</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9510-0075-122-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0450-121-1130</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0400-111-1110</a>	ÇEVİRİCİ
<a href="#">PT9420-0350-122-1130</a>	Dönüştürücü
<a href="#">PT9420-0300-111-1570</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0250-221-1160</a>	KODLAYICI
<a href="#">PT9420-0200-124-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0100-111-1110</a>	
<a href="#">PT9420-0075-111-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8420-0030-311-1120</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8420-0015-321-1120</a>	
<a href="#">PT8420-0010-111-1120</a>	TRAN
<a href="#">PT8101-0060-311-4130</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT8101-0060-111-4110</a>	
<a href="#">PT5A-80-S47-UP-5K-M6</a>	
<a href="#">PT5A-60-S47-FR-10K-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT5A-150-S47-FR-10K-M6</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT150-2500-111-5110</a>	
<a href="#">PT8420-0010-121-1120</a>	
<a href="#">MT2A-9E-33-10K-S</a>	
<a href="#">M150</a>	
<a href="#">PT5MA-50-S47-DN-420E-M6M</a>	Sensör
<a href="#">04-0790-0102</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0002-111-1110</a>	
<a href="#">PT101-0005-111-3110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0005-111-4110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0010-111-4110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0015-111-3130</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0015-112-3110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0025-111-1130</a>	ÇEVİRGEÇ
<a href="#">PT101-0025-114-3130</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0030-111-2110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0030-111-3110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0040-111-4110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Ürün	Tanım
<a href="#">PT101-0040-113-3120</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0040-114-4110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0050-113-4110</a>	Potansiyometre
<a href="#">PT101-0060-111-3130</a>	Çekme pozisyonu dönüştürücü
<a href="#">PT101-0060-113-4110</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT101-0060-113-4130</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0075-111-4110</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT101-0075-111-4120</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0075-113-4110</a>	
<a href="#">PT1A-10-DN-5K-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-10-FR-5K-M6-SG (13533)</a>	Kasnak sensörü
<a href="#">PT1A-10-UP-10K-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-15-FR-5K-M6-SG</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT1A-15-FR-5K-MC4-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-15-UP-1K-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-15-UP-1K-MC4</a>	
<a href="#">PT1A-20-UP-5K-C25-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-30-FR-500-M6</a>	
<a href="#">PT1A-30-UP-10K-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-40-FR-10K-MC4</a>	
<a href="#">PT1A-40-UP-10K-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-50-DN-10K-MC4</a>	ÇEVİRGEÇ
<a href="#">PT1A-50-DN-500-M6</a>	
<a href="#">PT1A-50-FR-10K-M6</a>	Kablo Tahrikli Sensörü
<a href="#">PT1A-50-FR-500-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-50-FR-5K-MC4</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT1A-50-UP-10K-C25</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1A-50-UP-10K-M6-SG</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT1A-50-UP-5K-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1DC-10-FR-Z10-MC4</a>	
<a href="#">PT1DC-25-UP-Z10-M6</a>	
<a href="#">PT1DC-40-UP-Z10-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1DC-40-UP-Z10-M6-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1DC-50-FR-Z10-C25</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT1DC-50-FR-Z10-MC4</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT1DC-50-UP-Z10-M6-SG</a>	sensörü
<a href="#">PT1DC-50-UP-Z10-MC4-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1DC-5-DN-Z10-M6</a>	
<a href="#">PT1DC-5-UP-Z10-MC4</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-10-FR-420E-C25-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-10-FR-420E-M6</a>	Sensör
<a href="#">PT1MA-10-FR-420R-C25-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-15FR-420E-M6-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-20-DN-420E-M6-SG</a>	
<a href="#">PT1MA-20-DN-420R-M6-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ



Ürün	Tanım
<a href="#">PT1MA-20-DN-420R-MC4</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-20-FR-420E-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-20-UP-420E-C25-SG</a>	ÇEVİRGEÇ
<a href="#">PT1MA-30-DN-420E-C25-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-30-DN-420E-MC4</a>	ÇEVİRGEÇ
<a href="#">PT1MA-30-FR-420E-MC4-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-30-UP-420R-C25-SG</a>	TRANSDÜSER
<a href="#">PT1MA-40-DN-420R-MC4</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-40-FR-420E-MC4</a>	TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT1MA-40-UP-420R-MC4-SG</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT1MA-50-UP-420E-MC4</a>	
<a href="#">PT1MA-50-UP-420E-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT420-0030-111-1210</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT420-0075-111-1120</a>	Konum Dönüştürücü
<a href="#">PT510-0075-113-1130</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT5DC-150-V62-UP-Z10-M6M</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0100-111-1110</a>	Endüstriyel hareket ve konum sensörleri
<a href="#">PT420-0060-111-1110</a>	
<a href="#">PT420-0040-111-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8420-0015-111-1110</a>	Doğrusal Potansiyometre
<a href="#">MTA - 3AE - 5KC</a>	KOMPAKT STRING POT
<a href="#">PT8420-0015-121-1130</a>	POZİSYON TRANSDÜSERİ
<a href="#">PT8420-0050-121-1130</a>	
<a href="#">MT2A-30E-33-10K-C2</a>	potansiyometre
<a href="#">M2TA-15E-33-10K-C2</a>	
<a href="#">PT8420-0005-121-1130</a>	Pozisyon sensörü
<a href="#">RT8510-0010-131-1130</a>	
<a href="#">PT510-0075-113-1120</a>	
<a href="#">PT1MA-10-BK-420E-C25</a>	
<a href="#">PT1A-20-FR-5K-M6-SG</a>	Position Sensor
<a href="#">PT1A-10-FR-5K-M6 (23374)</a>	Kasnak sensörü
<a href="#">PT5A-10-S47-UP-5K-M6M</a>	
<a href="#">632243-10 OEM</a>	Pozisyon Sensörü
<a href="#">PT9420-075-121-1130</a>	
<a href="#">PTX101-0010-111-1110</a>	
<a href="#">IT9420-000-105-1110</a>	
<a href="#">MT3A-30L-33-10K-C1</a>	güç çevirici
<a href="#">PT5A-150-S47-FR-10K</a>	
<a href="#">9095000-0002</a>	
<a href="#">9603859-0350</a>	KABLO
<a href="#">VLS8420-0040-111-1130</a>	
<a href="#">PT5MA-100-S47-FR-420E-M6</a>	kablo uzatma dönüştürücü
<a href="#">PT8420-0060-111-1513</a>	
<a href="#">9604254-0150</a>	
<a href="#">MT3A-30E-9-10K-C1</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">9000320-0006</a>	KONNEKTÖR
<a href="#">9036810-0018</a>	
<a href="#">96504444-0119</a>	
<a href="#">PT9600-0350-121-S02</a>	
<a href="#">PT510-0100-H11-1130</a>	
<a href="#">PT5DC-125-N34-UP-Z10-M6M</a>	
<a href="#">PT9510-0150-212-1130</a>	
<a href="#">PT8510 – 0015 – 111 – 1130</a>	güç çevirici
<a href="#">9036810-0001</a>	6-Pin Metal Çiftleşme Tak
<a href="#">PT5A-150-S47-UP-10K-M6</a>	
<a href="#">MT2A-15E-33-10K-C2</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
<a href="#">CLWG-150-SC4</a>	AKIŞ ÖLÇER
<a href="#">PT8150-0030-111-3340</a>	
<a href="#">PT101-0100-113-4110</a>	
<a href="#">632243-10 Rev B</a>	Rotasyon Pozisyon Sensörü
<a href="#">PT9420-0100-121-1130</a>	Kablo Tahrikli Sensörü
<a href="#">VLS-RBS9420-0075-114-1110</a>	Kablo Tahrikli Sensörü
<a href="#">RT8510-0R50-142-1110</a>	güç çevirici
<a href="#">PT8510-0030-121-1130</a>	
<a href="#">PT9420-0250-121-1110</a>	Pozisyon Dönüştürücü
<a href="#">PT1MA-50-BK-420E-C25-SG</a>	sensor
<a href="#">PT8101-0060-211-3160</a>	Ekstansometrelerin
<a href="#">CLWG-360-NC4</a>	Potansiyometre
<a href="#">PTX250-1X1-1110-632030D</a>	
<a href="#">PT5X-2000-N34-FR-631889F / 23106</a>	kablo yolu sensörü
<a href="#">RT9420-OR50-121-1110</a>	Encoder
<a href="#">PT1A-20-FR-5K-MC4-5G</a>	İpli encoder
<a href="#">PT1A-10-FR-5K-MC4-SG</a>	Pozisyon sensörü
<a href="#">RT8420-0020-112-1110</a>	
<a href="#">PT8510-0040-311-1131</a>	Mesafe Sensörü
<a href="#">RT9420-0003-121-1120</a>	Dönme Pozisyon Dönüştürücü
<a href="#">PT8420-0030-311-1610</a>	Kasnak sensörü
<a href="#">PT8420-0050-311-1610</a>	algılayıcı
<a href="#">9000480-0013</a>	Girdap ve klips
<a href="#">9603803-0300</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ KİTİ KABLO KUTUSU
<a href="#">PT8150-0050-211-14X0-8093A</a>	Akış Pot Encoder
<a href="#">RT8420-0020-111-1130</a>	Dönel Pozisyon Dönüştürücü
<a href="#">PT9420-0200-121-1110</a>	
<a href="#">RT8420-0001-142-1130</a>	
<a href="#">PT5DC-100-S47-UP-Z10-M6</a>	RAM GÖSTERGE ANAHTARI
<a href="#">PT420-0050-111-1120</a>	lineer dönüştürücü
<a href="#">PT5A-250-N34-UP-10K-M6</a>	Kablo Tahrikli Sensörü
<a href="#">632243-1 Rev B</a>	
<a href="#">PT9420-0200-321-1170</a>	Dönüştürücü
<a href="#">PT9420-0150-321-1170</a>	Trasdücer

Ürün	Tanım
<a href="#">PT9420-0100-321-1170</a>	Trasducer
<a href="#">RT8420-0005-112-1140</a>	pozisyon göstergesi
<a href="#">PT5DC-40-V62-UP-Z10-M6M</a>	
<a href="#">RBS9600-0450-422-S02</a>	
<a href="#">RBS9600-0500-422-S02</a>	
<a href="#">PT8420-0030-121-1210</a>	
<a href="#">9603999-0030</a>	
<a href="#">9603872-0100</a>	Silindir transdüseri LT ve HMC, Kablo kiti
<a href="#">PT5AV-125-V62-FR-500-M6</a>	Kablo yolu dönüştürücü
<a href="#">PT9420-0550-112-1110</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT8420-0002-111-1110</a>	çevirgeç
<a href="#">PT9420-0100-321-1120</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT9420-0075-321-1120</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT9420-0250-321-1120</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT1MA-50-FR420EX632656B</a>	Transdüser
<a href="#">PT5MA-125-S47-UP-420E-M6</a>	Deplasman Dönüştürücü
<a href="#">4360622</a>	Açı sensörü
<a href="#">PT1MA-5-UP-420E-M6</a>	Potansiyometre
<a href="#">PT8101-0040-111-1110-632273A</a>	Yol Bıçağı
<a href="#">9035830-0001</a>	KONNEKTÖRÜ
<a href="#">101-0040-111-5130</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT9101-0400-121-1110</a>	Kablo yolu transdüserleri
<a href="#">RBS9420-0350-424-1110</a>	
<a href="#">SG1-120-2</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT8101-0040-111-2110</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT5MA-150-S47-UP-420E-M6</a>	Kablo yolu transdüserleri
<a href="#">PT101-0100-111-1130</a>	
<a href="#">PT9510-0100-221-1110</a>	DİJİTAL KODLAYICI DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8420-0040-121-1110</a>	Mutlak doğrusal konum dönüştürücü
<a href="#">CLP-250</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">CLWG-300-NC4</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PTX101-0050-112-2100</a>	potansiyometre
<a href="#">PT1A-50-FR-10K-M6-632330A</a>	Dize Potansiyometreleri
<a href="#">PT9101-1200 - 122 - 111</a>	Deplasman sensörü
<a href="#">PT9420-1700-114-1620</a>	Seviye cihazı
<a href="#">PT9150-0800-122-3120</a>	Lineer dönüştürücü
<a href="#">RT9420-0020-121-1120</a>	
<a href="#">PT8101-0040-111-1110</a>	
<a href="#">RT9420-0R25-121-1110</a>	Döner Potansiyometre
<a href="#">CLWG-500-SC4</a>	
<a href="#">PT101-0075-111-1120</a>	
<a href="#">632205-25</a>	Pozisyon Sensörü
<a href="#">PT1A-20-BK- 500-M6</a>	
<a href="#">PT8420-0060-111-1120</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT420-0030-111-12X0-631738C</a>	tel dönüştürücü çizmek

Ürün	Tanım
<a href="#">PT510-0030-111-1110</a>	tel dönüştürücü çizmek
<a href="#">PT9420-0200-111-1130</a>	
<a href="#">PT9420-0075-111-1130</a>	
<a href="#">9085000-0030</a>	POTANSİYOMETRE
<a href="#">RT9420-0001-111-1120</a>	
<a href="#">DV301-0050-111-1110</a>	Transdüser
<a href="#">PT9600-0100-121-S04</a>	
<a href="#">PT5MA-150-S47-DN-420R-M6</a>	Algılama sistemi
<a href="#">CLWG-500-MC4</a>	
<a href="#">PT101-0010-1110</a>	
<a href="#">PT9420-0300-422-1120</a>	
<a href="#">PT5MA-100-N34-UP-420E-M6</a>	
<a href="#">PT8150-0030-311-2110</a>	
<a href="#">RT9420-0002-121-1120</a>	
<a href="#">9036830-0001</a>	BÖLÜM
<a href="#">PT101-0020-111-1110</a>	Potansiyometre
<a href="#">PT101-0030-111-1110</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT101-0040-111-1110</a>	
<a href="#">PT8420-0050-311-1120</a>	algılayıcı
<a href="#">PT9420-0400-421-1520</a>	
<a href="#">RT8420-0020-241-1220</a>	Döner verici
<a href="#">PT420-0005-114-1120</a>	
<a href="#">PT9420-0350-122-1210</a>	algılayıcı
<a href="#">PT9420-0600-111-1130</a>	Sensör
<a href="#">PT8420-0030-121-1131</a>	
<a href="#">RT8420-0030-221-1130</a>	
<a href="#">PT1DN-25-UP-MC5</a>	
<a href="#">PT420-0020-114-1210</a>	
<a href="#">PTX101-0010-111-4110</a>	
<a href="#">PT8420-0030-521-1121</a>	
<a href="#">PT8150-0625-131-1240</a>	Kodlayıcı
<a href="#">MT2A-15E-9-10K-C2A</a>	
<a href="#">IT9420-000-060-1110</a>	açısal sensör
<a href="#">RT8420-0020-241-1270</a>	
<a href="#">9036830-0001 (MS3106E-14S-6S)</a>	
<a href="#">9035830-0001 (MS3106E-14S-6P)</a>	
<a href="#">PT9420-0100-121-1110 (04-0979-0043)</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT8420-0040-811-1110</a>	tel dönüştürücü çizmek
<a href="#">DPT250-0625-111-1310</a>	
<a href="#">PT8420-0010-111-12X0-8253</a>	
<a href="#">PT9420-0075-122-1110</a>	
<a href="#">PT5MA-50-S47-UP-420E-C25</a>	
<a href="#">PT8420-0030-111-1113</a>	pozisyon trans
<a href="#">PT8420-0030-311-1111</a>	
<a href="#">PT8420-0030-821-1121</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">PT5MA-0200-N34-FR-420E-C25</a>	
<a href="#">MT2A-9E-33-10K-C2A</a>	POZİSYON DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">632243-1</a>	Potansiyometre
<a href="#">PT9420-0600-111-1110</a>	PT9420-0600-111-1110
<a href="#">PT9420-0300-213-1110</a>	POTANSİYOMETRE
<a href="#">PT9420-0200-312-1150</a>	algılayıcı
<a href="#">PT5E-100-S47-UP-100-AB-OC-M6</a>	
<a href="#">PT1E-50-UP-250-AB-OC-MC4</a>	
<a href="#">PT8420-0010-101-1111XD-8253</a>	
<a href="#">PT9420-0300-300-2131-110</a>	
<a href="#">PT1A-40-FR-10K-M6</a>	HALAT POTANSİYOMETRESİ
<a href="#">PT1DC-50-FR-10Z-MC4-SG</a>	
<a href="#">SP2-50</a>	tel dönüştürücü çizmek
<a href="#">PT8420-0050-111-1123</a>	
<a href="#">1361-1-4-41</a>	
<a href="#">IT9420-030-030-1220</a>	
<a href="#">PT8420-0060-111-1240</a>	
<a href="#">PT8420-0060-311-1210</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT9600-0500-221-S02</a>	Çekme pozisyonu dönüştürücü
<a href="#">PT1MA-50FR-420E-X-632450C</a>	
<a href="#">PT1E-625-UP-50-ABC-UD-M6</a>	Çekme pozisyonu dönüştürücü
<a href="#">PT9420-0400-111-1210</a>	çevirgeç
<a href="#">PT8420-0060-111-1130</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0200-113-110</a>	
<a href="#">PT9420-0250-113-110</a>	
<a href="#">PT9420-0100-113-110</a>	
<a href="#">PT9420-0150-113-110</a>	
<a href="#">PT9420-0075-124-1110</a>	Dönüştürücü
<a href="#">PT9420-04000-111-1210</a>	Çekme pozisyonu dönüştürücü
<a href="#">IT9420-060-060-1111</a>	eğimölçer
<a href="#">PT1232-0030-FR-M6</a>	
<a href="#">PT420-0025-114-1140</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT8150-0625-131-1240-8105</a>	
<a href="#">PT420-0050-111-1210</a>	KLASİK İP TENCERESİ
<a href="#">926300-3</a>	
<a href="#">926893-3</a>	
<a href="#">165026-0</a>	
<a href="#">926539-5</a>	
<a href="#">PT1A-15-UP-10K-M6</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0500-111-11X0-8332</a>	
<a href="#">RBS9420-0150-112-1110</a>	kablo seyahat dönüştürücü
<a href="#">PT9420-0550-211-1110</a>	Konum Dönüştürücü
<a href="#">PT1DC-50-FR-Z5-M6</a>	kablo seyahat dönüştürücü
<a href="#">PT510-0015-H11-1110</a>	Konum Dönüştürücü
<a href="#">RT8420-0020-141-1210</a>	DÖNER SENSÖR

Ürün	Tanım
<a href="#">PT1A-40BK-10K-M6</a>	
<a href="#">RT9420-0R25-221-1110</a>	Döner Potansiyometre
<a href="#">PT9101-0100-121-3130</a>	kablo deplasman dönüştürücü
<a href="#">CLWG-300-MC4</a>	
<a href="#">SGD-80-3</a>	Kablo Aktüatörlü Dize Pot
<a href="#">MTA-5AE-5KC</a>	
<a href="#">PT420-0100-111-1210</a>	
<a href="#">SP1-50-3 (14252)</a>	Kasnak sensörü
<a href="#">PT9420-0075-312-1510</a>	SENSÖR
<a href="#">PT101-0100-113-4110-7627</a>	
<a href="#">PT8150-0030-121-3110</a>	ROTASYONEL TRANDÜSER
<a href="#">PT8510-0010-311-1120 (19422)</a>	Kasnak sensörü
<a href="#">PT9DN-75-AL-N34-52FR-250-NR</a>	KABLO UZATMA KONUMU DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT420-0050-111-1110</a>	
<a href="#">PT9600-0250-221-S02</a>	Dize Kodlayıcı
<a href="#">PT5MA 60 S47 FR 420E MC4</a>	
<a href="#">PT8420-0025-521-1310</a>	kablo
<a href="#">9603816-0030</a>	kablo
<a href="#">VLS8420-0040-111-1220 / 18161</a>	kablo yolu sensörü
<a href="#">MT3A-30E-14-10K-C1A</a>	
<a href="#">PT9420-0550-311-1120</a>	
<a href="#">PT9600-0550-212-S04</a>	
<a href="#">PT101-0050-113-5110</a>	transformatör
<a href="#">PT9510-0200-121-1110</a>	
<a href="#">MT3A-30E-33-10K-BC</a>	Tel çizme sensörü
<a href="#">PT5A-150-S47-UP-10K-M</a>	
<a href="#">9085000-0013</a>	
<a href="#">PT9420-0300-421-1570</a>	
<a href="#">9650693-0000</a>	
<a href="#">PT8101-0025-111-3150</a>	
<a href="#">PT9420-0400-321-1120</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör Endüstriyel
<a href="#">PT1MA-50-UP-420E-MC4 (23193)</a>	kablo yolu sensörü
<a href="#">PT420-0060-111-1210</a>	
<a href="#">RT9420-005-121-1130</a>	
<a href="#">DPT250-0050-111-6430</a>	
<a href="#">PT9420-0200-224-1110</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör
<a href="#">PT8150-0030-121-4110</a>	kodlayıcı
<a href="#">PT5MA-60-S47-UP-420E-M6</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör Endüstriyel Sınıf
<a href="#">9085000-0010</a>	Potansiyometre
<a href="#">PT420-0075-114-1110</a>	
<a href="#">IT9420-060-000-1110</a>	Eğim ölçer
<a href="#">PT1A-2-FR-5K-M6-SG</a>	
<a href="#">PT8420-0020-221-1123</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0250-114-1110</a>	Doğrusal Dönüştürücü
<a href="#">PT5MA-80-S47-UP-420E-M6</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">PT510-0050-111-1130</a>	
<a href="#">PT9420-0150-124-1210</a>	
<a href="#">MLP-150</a>	
<a href="#">632303A</a>	
<a href="#">PT8420-0040-311-1510</a>	Kablo Aktüatörlü Sensör Endüstriyel
<a href="#">IT9420-000-045-1110</a>	
<a href="#">PT8420-0030-311-1310</a>	Doğrusal Potansiyometre
<a href="#">632340-24</a>	Pozisyon Sensörü
<a href="#">632340-12</a>	Pozisyon Sensörü
<a href="#">9603512-0024</a>	Kablo
<a href="#">PT9600-0075-121-S01</a>	Doğrusal Konum Sensörüne Döner Enkoder
<a href="#">PT8420-0020-111-1110</a>	Potansiyometre
<a href="#">connector for RT9420-0001-121-1110</a>	
<a href="#">PT9420-0150-112-1650</a>	
<a href="#">PT9150-0500-222-1440</a>	
<a href="#">PT8510-0060-111-1143</a>	
<a href="#">PT9420-0250-224-1110</a>	Endüstriyel Sensör Aktüatörlü Kablo
<a href="#">PT5MA-200-N34-FR-420E-MC4</a>	pozisyon dönüştürücü
<a href="#">PT9510-0150-112-1110</a>	
<a href="#">IT9420-045-000-1110</a>	
<a href="#">PT9420-0400-422-1570</a>	
<a href="#">PT5MA-30-S47-BK-420E-C25</a>	
<a href="#">PT5A-150-V62-UP-5K-M6M</a>	
<a href="#">PT5A-150-S47-UP-10-M6</a>	
<a href="#">PT9420-0250-111-1110</a>	
<a href="#">PTX101-0010-111-4100</a>	
<a href="#">PT5MA-80-S47-FR-420E-M6</a>	
<a href="#">PT9420-0450-122-1110</a>	
<a href="#">PT8150-0625-221-1240</a>	Kodlayıcı
<a href="#">RT8420-0R50-242-1130</a>	
<a href="#">633237</a>	
<a href="#">PT8420-0010-511-1121</a>	
<a href="#">PT8420-0005-121-1131</a>	
<a href="#">PT9420-0150-114-1130</a>	
<a href="#">PT420-0020-111-1210</a>	
<a href="#">PT8420-0050-111-1510</a>	
<a href="#">PT8420-0060-111-1210</a>	
<a href="#">PT420-0015-111-1110</a>	
<a href="#">PT9420-0150-121-1310</a>	
<a href="#">PT9420-0250-221-1110</a>	
<a href="#">RBS9101-0250-114-4110</a>	
<a href="#">PT8420-0030-311-1510</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PT9420-0075-112-1110</a>	
<a href="#">PT5E-200-N34-FR-200-ABC-UD-MC4</a>	
<a href="#">PT9150-8750-221-2110</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">PT8420-0010-111-11XO-8253</a>	
<a href="#">PT5232-200-N34-DN-C25</a>	
<a href="#">PT8510-0005-111-1110</a>	dönüştürücü
<a href="#">PT9420-0250-421-1550</a>	
<a href="#">PT8101-0030-221-5130</a>	
<a href="#">PT9420-0250-114-1210</a>	Doğrusal pozisyon dönüştürücü
<a href="#">PT8420-0025-121-1130</a>	
<a href="#">VLS-RBS9420-1200-111-1110</a>	
<a href="#">PT-8420-0010-111-1222</a>	
<a href="#">9603859-0450</a>	450" 0.047 çıplak paslanmaz kablo kiti
<a href="#">9603859-0550</a>	550" 0.047 çıplak paslanmaz kablo kiti
<a href="#">PT9510-0400-111-1110</a>	
<a href="#">PT9420-0400-111-1120</a>	çevirgeç
<a href="#">PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6</a>	
<a href="#">PT9420-0250-312-1110</a>	
<a href="#">PT8420-0060-841-1260</a>	doğrusal dönüştürücü
<a href="#">PT8420-0020-841-1260</a>	doğrusal dönüştürücü
<a href="#">PT8510-0010-311-1120</a>	
<a href="#">MT2A-9E-33-10K-C1A</a>	potansiyometre
<a href="#">PT9420-0150-314-1310</a>	
<a href="#">PT9420-1200-114-1110</a>	<b>DÖNÜŞTÜRÜCÜ</b>
<a href="#">PT9420-0400-421-1170</a>	Kablo Uzatma Pozisyon Dönüştürücü PT9 (420)
<a href="#">PT5A-100-S47-FR-10K-M6</a>	
<a href="#">632340-24 REV D</a>	
<a href="#">PT150-0050-111-5110</a>	
<a href="#">9080000-003</a>	çevirgeç
<a href="#">PT9420-0100-421-1170</a>	
<a href="#">PT9101-0150-122-4110</a>	
<a href="#">PT9600-1700-311-S02</a>	
<a href="#">PTX150-0025-111-4300</a>	
<a href="#">9603918-0030</a>	
<a href="#">PT9420-0075-121-1110</a>	
<a href="#">IT9420-060-030-1150</a>	
<a href="#">PTX101-0050-112-4100</a>	
<a href="#">9078828-0001</a>	Kasnak, Zamanlama, VALOX, PT900
<a href="#">9678949-0029</a>	Ana şaft dişlisi