



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## FRER

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">MCUU8</a>	Transdüser docto
<a href="#">FRE TAT1013K0K05</a>	Güç dönüştürücü
<a href="#">MCOMV / E: 0-60V DC / A: 4-20mA DC</a>	DC için Dönüştürücü
<a href="#">MCOMV / E: 0-300V DC / A: 4-20mA DC old code, MCOVC1 new code</a>	DC için Dönüştürücü
<a href="#">MCOMV / E: 0-60mV DC / A: 4-20mA DC</a>	DC için Dönüştürücü
<a href="#">72E 250V(=F72EVX250)</a>	Döner demir gerginlik ölçer
<a href="#">B94M-B</a>	Görüntüle
<a href="#">TAC032100X05</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">CSEMIDMT830</a>	Enerji sayacı
<a href="#">C70QTL005S4CAD</a>	LCD ekranlı elektronik MID-enerji sayacı
<a href="#">F96EVX500XSD</a>	
<a href="#">F96EVX180XCO</a>	96E gerilim transformatörü bağlantısı
<a href="#">TAC022150X05 (TAC22 150/5A)</a>	Entegre terminal kapak ile akım transformatör
<a href="#">TAC032250X05</a>	AKIM TRANSFORMATÖRÜ
<a href="#">TAT1263K0X05 (TAT126 3000/5A)</a>	Entegre terminal kapak ile akım transformatör
<a href="#">TAT1285K0X05 (TAT128 5000/5A)</a>	akım trafosu
<a href="#">TTV020800VCO</a>	Alçak gerilim dönüştürücü dahil. Terminal kapağı
<a href="#">F96GS</a>	Synchronisierset
<a href="#">F96EAX5K0X05</a>	WA 5000 demir ampermetre Hareketli / 5A AC
<a href="#">CSEMIDMT831</a>	Enerji sayacı
<a href="#">TAN0851K6P01O-1</a>	Dahili kullanım için bantlanmış akım trafosu
<a href="#">TAN0852K0P01O</a>	Dahili kullanım için bantlanmış akım trafosu
<a href="#">TAN0851K6P01O</a>	akım trafosu
<a href="#">TAN1203K0P01O</a>	akım trafosu
<a href="#">TAN1203K2P01O</a>	akım trafosu
<a href="#">X96MIC5M0XCQS</a>	Yalıtım ölçer
<a href="#">MCOFPXXXXA</a>	
<a href="#">MCORT3</a>	
<a href="#">MCORQ3 5A/4-20mA</a>	
<a href="#">TAC32 150/5A (TAC032150X05)</a>	
<a href="#">MCOEVQ</a>	
<a href="#">Q96D4</a>	
<a href="#">Q96B4W005MCQS</a>	çok fonksiyonlu dahili ölçüm cihazı
<a href="#">Q96B4W005ECQS</a>	Ağ analizörleri
<a href="#">Q96B4W005MCQL</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">Q52P3H005MCQ2O</a>	Çok fonksiyonlu dahili ölçüm cihazı
<a href="#">MCUP0H 005 M C Q H O</a>	
<a href="#">MCILAN485G32H</a>	
<a href="#">MCILAN485I32H</a>	
<a href="#">X48DS old code. new code X48DSA030X20S</a>	Toprak Kaçak Rölesi
<a href="#">TAC033500K05</a>	CT
<a href="#">MCOMV</a>	DC için Dönüştürücü
<a href="#">MCIUSB485</a>	Seri dönüştürücü
<a href="#">MCOEAQ005X42S</a>	
<a href="#">TAT022050X05</a>	CT
<a href="#">TDC022</a>	Sensör
<a href="#">TDC032</a>	
<a href="#">TDC035</a>	Sonra. Diff rölesi. Tip A-F
<a href="#">TDC060</a>	
<a href="#">TDC160</a>	Transformatör
<a href="#">TDC210</a>	
<a href="#">TAT127 3000/5A (TAT1273K0L05)</a>	Akım Trafosu
<a href="#">MCOEAR (FTAR)</a>	
<a href="#">TAT0812K0X05</a>	akım transformatörü
<a href="#">TTV0201K0XCO</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TAT63 1600/5A (TAT0631K6X05)</a>	CT
<a href="#">TV6 (TTV006)(= TTV006500XCO)</a>	Terminal kapağı dahil alçak gerilim dönüştürücü
<a href="#">TAC40 200/5A (TAC040200X05)</a>	Entegre terminal kapak ile akım transformatör
<a href="#">TAC40 250/5A (TAC040250X05)</a>	Entegre terminal kapak ile akım transformatör
<a href="#">96E 5A 5xIn (= F96EAX250C05)</a>	WA 250 demir ampermetre Hareketli / 5A AC
<a href="#">F96MVX010-800V-T</a>	Drehspulspannungsmesser
<a href="#">TAC017030X05</a>	AKIM TRAFOSU
<a href="#">MCOEVR</a>	
<a href="#">48E 250V</a>	ac demir voltmetre Hareketli
<a href="#">D98EVXXX3</a>	
<a href="#">TAT127 4000/5A (TAT1274K0K05)</a>	koruma transformatör
<a href="#">FRE X52DS</a>	diferansiyel modülasyon röl
<a href="#">FRE TDC110</a>	Toroid Akım Trafosu
<a href="#">TAT 126 2K0 X 05</a>	Akım trafosu
<a href="#">X52DS</a>	toprak kaçığı röleleri
<a href="#">TAT0631K0X05</a>	akım transformatörleri
<a href="#">TTV010400XCO</a>	GERİLİM TRAFOSU
<a href="#">F72EAX1K0C05</a>	
<a href="#">F72EVX540XCO</a>	
<a href="#">96F2</a>	Çift Pointer frekansmetre
<a href="#">MCOFP (FTF)</a>	güç çevirici
<a href="#">X35DL3030R102</a>	TİP RÖLE
<a href="#">old code TDP010200X05 / new code TDP102</a>	
<a href="#">MCOVC160MX42H</a>	
<a href="#">TAT1284K5X01</a>	akım trafosu

Ürün	Tanım
<a href="#">F96EAXNSCX05</a>	Ampermetre
<a href="#">TAT128</a>	
<a href="#">TAT0822K5K05</a>	transformatör
<a href="#">MCOEAQ 5A/4-20mA (FTAQ)</a>	sinüzoidal için Dönüştürücü
<a href="#">MC2UP3PR0GXXH</a>	
<a href="#">TAT1273K0L05</a>	
<a href="#">X98MS6PR0GXXS</a>	PANEL RÖLE
<a href="#">TDC321</a>	Trafo
<a href="#">TDC177</a>	Trafo
<a href="#">X35DL3030B102</a>	toprak kaçağı röleleri
<a href="#">TAT1273K0X05</a>	akım trafosu
<a href="#">MCOFP14COX20A</a>	
<a href="#">TAT1272K5L05</a>	akım trafosu
<a href="#">TAT1272K5X05</a>	akım trafosu
<a href="#">D96EA5PROGO5H</a>	
<a href="#">D96EV5PROGCOH</a>	
<a href="#">SEP45468</a>	YALITKAN
<a href="#">FRE D98MS6PROGXXL</a>	
<a href="#">MROAS1</a>	ölçüm transdüseri
<a href="#">MROVS1300X42L</a>	ölçüm transdüser
<a href="#">MCOFP15D342L</a>	ölçüm transdüser
<a href="#">D98EA5PROG05S</a>	Dijital Panel Metre
<a href="#">TAT0821K5X05</a>	Akım trafosu
<a href="#">TAT0821K5K05</a>	
<a href="#">TAT1273K0K05</a>	
<a href="#">TDC350</a>	Transformatör
<a href="#">D48MMAXXX342</a>	
<a href="#">Q96P3H005MCQ2</a>	MULTİMESS
<a href="#">TDP010500X05</a>	diferansiyel akımlar için adaptör transformatörü
<a href="#">MCOWD15CON42H</a>	Güç Dönüştürücü
<a href="#">MC2VC160MX42L</a>	dönüştürücü
<a href="#">Q72P3H005XCQHU</a>	
<a href="#">TTV020400VCO</a>	Alçak gerilim dönüştürücüler
<a href="#">X48DSX025X20H</a>	
<a href="#">MROAS3005X42H</a>	
<a href="#">TDC080</a>	
<a href="#">TDC110</a>	Transformatör
<a href="#">X48DL3030B102</a>	toprak kaçak röleleri
<a href="#">MCOVS1250X42L</a>	Sinüzoidal alternatif gerilim ölçüm transdüserleri
<a href="#">TASC102X1-01 (1+1/1A)</a>	
<a href="#">TAC005080X01</a>	
<a href="#">UTTAG1065.1</a>	AKIM DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">D96MA5PROG60S</a>	Dijital Gömme Ölçüm Cihazları
<a href="#">TDA160</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">MCOVS1100X42H</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">D94MSBCPCV42V</a>	Bar LED ekran enstrüman
<a href="#">D94MABPCO42V</a>	Işın LED Gösterge Aleti
<a href="#">TDP102</a>	Dif. Akım için Trafo Adaptörü 200-2000/5A
<a href="#">TAT1272K0X05</a>	Akım Trafosu
<a href="#">TAT1274K0X05</a>	Akım Trafosu
<a href="#">TDP105</a>	Diferansiyel akımlar için adaptör transformatörü
<a href="#">TAT129 6000/5A (TAT1296K0X05)</a>	Güç transformatörleri
<a href="#">MCOVS1150X42H</a>	
<a href="#">F48MAX150X60</a>	
<a href="#">F48MVX250XSD</a>	
<a href="#">SSHMAX150X60</a>	
<a href="#">FRE TAT1284K0X05</a>	Akım trafosu
<a href="#">TAR1103K2N01O</a>	
<a href="#">TAR0851K2N01O</a>	
<a href="#">TAC040400X01</a>	Akım Trafosu
<a href="#">TAC40 800/1A (TAC040800X01)</a>	Akım Trafosu
<a href="#">TAT101800L01</a>	Akım transformatörleri 800/1A
<a href="#">TAC5 5/1A (TAC005005X01)</a>	sargı akımı transformatörleri
<a href="#">TAC005005X01</a>	sargı akımı transformatörleri
<a href="#">F48HXX565XD2</a>	
<a href="#">F96YFC</a>	DOUBLE FREKANSMETRE
<a href="#">Q52P3L005X4C2</a>	
<a href="#">TDC471</a>	Trafo
<a href="#">Q52D3L063X4C2</a>	Raylı montaj enerji analizörleri
<a href="#">MCOAC1</a>	çevirgeç
<a href="#">MC2UP3PROGXXH</a>	evrensel programlanabilir dönüştürücü
<a href="#">MC2UP2PROGXXH</a>	Dönüştürücü
<a href="#">TAT127 (10P10)</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">X72DB34DCB112</a>	
<a href="#">TDB210003</a>	
<a href="#">52E 500V FEVX500XDS</a>	Voltmetre
<a href="#">F52FPX465XSQ</a>	Frekans ölçer
<a href="#">TAT082K0J05</a>	
<a href="#">TAT82 2500/5A (TAT0822K5K05)</a>	
<a href="#">TAT82 2500/5A (TAT0822K5L05)</a>	
<a href="#">MCOVC1</a>	DC voltaj dönüştürücü
<a href="#">D94MSBCPCV0DV</a>	
<a href="#">MCOVC1060X42H</a>	
<a href="#">MCOVC1060X42L</a>	
<a href="#">TAT128-5200-5</a>	akım trafosu
<a href="#">F96MSYYYYX20</a>	döner bobin ampermetre
<a href="#">TAT082800X05</a>	Akım trafosu
<a href="#">M52U04PROG5PH</a>	PROGRAM ANALOG ÇIKIŞ ÜNİTESİ
<a href="#">MCOAS1005X42H</a>	Sinüzoidal alternatif akım için dönüştürücü
<a href="#">A96WT</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">TAT101</a>	
<a href="#">TTV050800VCO</a>	Alçak gerilim transformatörleri
<a href="#">TDP101</a>	Akım İçin Trafo Adaptörü
<a href="#">F96YSC455XCO</a>	
<a href="#">F96MVX040XSD</a>	
<a href="#">F96YVE</a>	
<a href="#">F96YFE455XSQ</a>	
<a href="#">X48DSA030X20S</a>	Röle
<a href="#">TAC050300X05</a>	akım transformatörü
<a href="#">MCUP0H005MCQHA</a>	
<a href="#">TAC5 2/1A (TAC005002X01)</a>	sargı akım trafosu
<a href="#">TAT1271K0X05</a>	
<a href="#">TAT1271K2X05</a>	127X55 1200/5A akım trafosu
<a href="#">TAT1271K5X05</a>	
<a href="#">MROAS1005X0DH</a>	Dönüştürücü
<a href="#">TAT1272K5K05</a>	akım trafo
<a href="#">MCOEAR</a>	Dönüştürücü
<a href="#">MROVS1100X0DS</a>	Dönüştürücü
<a href="#">DP104</a>	Diferansiyel akımlar için adaptör transformatörü
<a href="#">MAC022PROG42</a>	Entegre Transdüserli Akım Trafosu
<a href="#">D94MSBCPCO42V</a>	bar led ekran enstrüman
<a href="#">TTV006500XCO</a>	alçak gerilim transformatörü
<a href="#">F96EVX540XCO</a>	voltaj dönüştürücü bağlantısı
<a href="#">TDP010300X05</a>	adaptör transformatörleri
<a href="#">FRER 9SBMCTA</a>	CT terminal kapağı
<a href="#">X35DL3030R10H</a>	TOROID RÖLE 80-260VAC/DC
<a href="#">X35DB34DCR102</a>	Röle
<a href="#">TDB090003</a>	
<a href="#">TAC040400X05</a>	
<a href="#">TAT1014K0X05</a>	
<a href="#">X96MCC</a>	DC yalıtım ölçer
<a href="#">MCOVS1</a>	Sinüzoidal için ölçüm dönüştürücü
<a href="#">M52U04XXXGXXH</a>	
<a href="#">Q15U2H005MCQSA</a>	
<a href="#">MC0AS1001X42H</a>	
<a href="#">TDA060</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TDA110</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TTV010500XCO</a>	Transformatör
<a href="#">TTV050400VCO</a>	transformatör
<a href="#">TTV1261K2VCO</a>	
<a href="#">TAT1658K0X05</a>	
<a href="#">X72DL3030R11H</a>	TİP RÖLE
<a href="#">F72EAX500X01</a>	GÖSTERGESİ
<a href="#">MCOAS1001X42S</a>	AKIM DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">A48EAX200X01</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">PN: F48HXX565XD2</a>	
<a href="#">CSEZMD405</a>	Statik sayaç
<a href="#">ZCPXXXCACT</a>	
<a href="#">MCIZMDLTE</a>	
<a href="#">CSEEMHD21</a>	
<a href="#">MCIEMHLTE</a>	
<a href="#">TAC017030X01</a>	
<a href="#">TAC032100X01</a>	
<a href="#">TAC032060X01</a>	
<a href="#">TAT0631K5K01</a>	
<a href="#">F48EAX030X01</a>	
<a href="#">F48EAX060X01</a>	
<a href="#">TTV020400TCO</a>	GERİLİM TRAFOSU
<a href="#">F96EAX1K0C05</a>	Doğrudan giriş 90° AC Ampermetreler
<a href="#">F72MVX1K0XCO</a>	
<a href="#">UNC1-950-2676</a>	
<a href="#">TAA1623K0X05</a>	Kablo dönüştürme dönüştürücü
<a href="#">Q96P3H005ECQ2</a>	Çok fonksiyonlu dahili ölçüm cihazı
<a href="#">FR96RD</a>	
<a href="#">FR96WD</a>	
<a href="#">Q96P3L005MCQ2</a>	Çok fonksiyonlu dahili ölçüm cihazı
<a href="#">X52DSX025X20S</a>	
<a href="#">TDP104</a>	Toplayıcı Akım Trafosu
<a href="#">TDP103</a>	
<a href="#">F48EAX200X01</a>	
<a href="#">D98MS5PROG42S</a>	
<a href="#">TTV006500XCO / TV6 (TTV006)</a>	alçak gerilim dönüştürücü
<a href="#">TAA1624K0X05</a>	
<a href="#">TAT022100X05</a>	AKIM TRAFOSU
<a href="#">Q52P3H005MCQLO</a>	Nano 5H Ağ analizörleri
<a href="#">TAA1622K0X05</a>	akım trafosu
<a href="#">TTVO20400VCO</a>	alçak gerilim dönüştürücü
<a href="#">TAT1263K0X05</a>	AKIM TRAFOSU
<a href="#">Q52C3LX60M24H</a>	DOĞRU AKIM HATLARI İÇİN ÇOK FONKSİYONLU ANALİZÖR
<a href="#">F72FPX455XCO</a>	Frekans sayacı
<a href="#">F72EAX200X05</a>	Gösterge
<a href="#">F72EVX500XSD</a>	Voltmetre
<a href="#">L52ET3</a>	Voltaj Seçici Anahtarı
<a href="#">F72WTXYYYXC1</a>	AYRI DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜ 90° WATTMETRE VE VARMETRELER F.W/R
<a href="#">F72FPX455XSQ</a>	GÖSTERGE
<a href="#">F72WDXYYYXQ5</a>	aktif güç ölçer
<a href="#">F72EVX500</a>	Döner demir voltaj ölçer
<a href="#">TAT079400X01</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">MCOAS1001X42H</a>	
<a href="#">F96EVX500</a>	Döner demir voltaj ölçer
<a href="#">Q52P3H005MCQHA</a>	
<a href="#">Q96P3H005GCQH</a>	Kurulum ölçüm cihazı
<a href="#">F96EV</a>	Voltaj dönüştürücü bağlantısı
<a href="#">D96MV5600XSDL</a>	Dijital dahili ölçüm cihazları 96x96mm
<a href="#">FRE X35DL3030R10H</a>	
<a href="#">FRE TDA160</a>	
<a href="#">FRE X35DL3030R10L</a>	
<a href="#">FRE TDC035</a>	
<a href="#">Cod.TDC110</a>	
<a href="#">Cod. TDC035</a>	
<a href="#">Cod. TDC080</a>	
<a href="#">TAC053600X05</a>	
<a href="#">MCIZMDETH</a>	
<a href="#">FRER TDP102</a>	Adaptör transformatörleri
<a href="#">96GE (96PY) / F96PY</a>	
<a href="#">TTV010440XCO</a>	alçak gerilim dönüştürücü
<a href="#">SEP4041D</a>	ALTIGEN İZOLATÖRLER
<a href="#">TASC106P5X05</a>	Transformatör
<a href="#">FRER TDP104</a>	
<a href="#">X35DL3030B102C</a>	RÖLE
<a href="#">TAA0821K0X05</a>	
<a href="#">TTV020600JCO</a>	
<a href="#">TTV020600XCO</a>	
<a href="#">TAC005080X05</a>	Röle
<a href="#">F14GNCYYYVC5</a>	Senkronizasyon grubu
<a href="#">48M 0-4-20mA 0-16 Mpa</a>	Darbeli darbe akımı ölçer
<a href="#">48M 0-4-20mA -315..0..315mm</a>	Darbeli darbe akımı ölçer
<a href="#">48M 0-4-20mA -1 kgf/cm<sup>2</sup></a>	Darbeli darbe akımı ölçer
<a href="#">FRER X52DSX025X20S</a>	Toprak kaçağı röleleri
<a href="#">D76RV5600XSDS</a>	
<a href="#">D76RA5YYYYX05S</a>	
<a href="#">D76 FP522CX5T S</a>	
<a href="#">D76 FP522CXTS S</a>	
<a href="#">D76MA5YYYYX60L</a>	
<a href="#">D76MA5YYYYX60L (150A)</a>	
<a href="#">D76 MV5200XSD L</a>	
<a href="#">F48 EVX 600 XSD</a>	
<a href="#">SSHMAX050X60</a>	
<a href="#">SSHMAX200X60</a>	
<a href="#">SSHMAX250X60</a>	
<a href="#">MCOVS1400X42H</a>	
<a href="#">X96MCC1M0X24L</a>	alarmlı yalıtım ölçer
<a href="#">TDB060003</a>	



Ürün	Tanım
<a href="#">F72MIC5M0XGS</a>	
<a href="#">Q96C3LX60M4CLA</a>	
<a href="#">TAT0811K0S05</a>	
<a href="#">MCILAN485I01L</a>	
<a href="#">F72MMV025XSD</a>	
<a href="#">F72EAX005XSD</a>	
<a href="#">F72MVX250XSD</a>	
<a href="#">F96EAX250D05</a>	
<a href="#">F96EAX040D05</a>	
<a href="#">F96EAX060D05</a>	
<a href="#">F96EAX800D05</a>	
<a href="#">C15UPL100X4CA</a>	
<a href="#">TAC017060X01</a>	
<a href="#">TAC005020X01</a>	
<a href="#">TAT0822K5X05</a>	
<a href="#">TAT081800X05UL</a>	
<a href="#">MCOFP15COX42H</a>	
<a href="#">MCOVC1150X42H</a>	
<a href="#">MCOVS1300X42H</a>	
<a href="#">MC0UP2PR0G0MH</a>	
<a href="#">TTV010690XCO</a>	Transformatör
<a href="#">X35DB34DCM102C</a>	
<a href="#">F96EVX180XC1</a>	
<a href="#">MCOAS1005X42S</a>	A.C AKIM DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">MROAS1005X42S</a>	
<a href="#">MCOUP1PROGXXH</a>	
<a href="#">TAT061600X05</a>	
<a href="#">MCORD15CON42H</a>	Güç Dönüştürücü
<a href="#">SEP25226</a>	
<a href="#">SEP35326</a>	
<a href="#">MCOVD3400X42H</a>	çevirgeç
<a href="#">F96MIC5M0XGS</a>	
<a href="#">F72EVX650XCO</a>	
<a href="#">D72MV5200XSDH</a>	Dijital DC voltmetre
<a href="#">TTV010400VCO</a>	
<a href="#">TAA162 2000/5A</a>	kablo dönüştürme dönüştürücü
<a href="#">96RD</a>	
<a href="#">96WD</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX030X05</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX040X05 Scale: 40/5A</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX040X05</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX050X05 Scale: 50/5A</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX050X05</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX080X05</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">96T 1500/1800/1A 15min</a>	
<a href="#">F72MAXYYYZ60</a>	
<a href="#">FRER F72MAXYYYZ60</a>	
<a href="#">96E 500V</a>	
<a href="#">L48ET3 (=HD1218/F1A12)</a>	
<a href="#">TAC021030X05</a>	
<a href="#">FRER TAC021050X05</a>	
<a href="#">FRER TAC021080X05</a>	
<a href="#">FRER TAT0821K6X01</a>	
<a href="#">TAC021050X05</a>	
<a href="#">TAC005040x01</a>	
<a href="#">TAC005060x01</a>	
<a href="#">MROVT3</a>	
<a href="#">X35DL3030H112</a>	
<a href="#">TAT1285K0L01</a>	
<a href="#">Q52D3H063M4C</a>	Çok fonksiyonlu dahili ölçüm cihazı
<a href="#">SEP20196</a>	
<a href="#">F96GSD</a>	Senkronizasyon Kümesi
<a href="#">F72MAX025XCO</a>	
<a href="#">L48EA</a>	AMPER ANAHTARI. PANEL
<a href="#">TV20 (TTV020)</a>	alçak gerilim dönüştürücü
<a href="#">D96EA5PROG05L</a>	
<a href="#">MAC017PROG42</a>	
<a href="#">MAC032PROG42</a>	
<a href="#">MAC040PROG42</a>	
<a href="#">TTV020800UCO</a>	
<a href="#">L48EV3</a>	VOLTMETRE SEÇİCİ ANAHTARI
<a href="#">X52UL6030X60HC</a>	
<a href="#">F96YVC650XC0</a>	
<a href="#">X96MIC 5MO X QSS</a>	
<a href="#">TAC022120X05</a>	
<a href="#">F72MAX025XSD</a>	
<a href="#">F72MVX040XSD</a>	
<a href="#">X52UL6030R61H</a>	
<a href="#">X52UB64DCR61H</a>	
<a href="#">TDB028003</a>	Sensör
<a href="#">TDB0283CM</a>	Sensör
<a href="#">F96EAX1K5X05</a>	döner demir akış ölçer
<a href="#">F96EVX400XSD</a>	döner demir voltmetre
<a href="#">Q52P3H005XCQ2U</a>	Kompakt çok işlevli ağ analizörü
<a href="#">TAT022150X05</a>	
<a href="#">TAC032200X05</a>	AKIM TRANSFORMATÖRÜ
<a href="#">MCOUP3DCL</a>	
<a href="#">Q96R3H100ICQLU4</a>	QUBO96HING. ROGOWSKI TARAFINDAN
<a href="#">TAT1275K0x01</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">F72EVX300XSD</a>	
<a href="#">F48HXX455XD2</a>	SAAT ÖLÇER
<a href="#">MCOUP4PROGXXL</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">F96EAX800D01</a>	
<a href="#">X48DL3030R10H</a>	F tipi röle
<a href="#">X48DB34DCX11L</a>	Tip B röle
<a href="#">TDB0603CM</a>	Tras.Rele Diff Tip B
<a href="#">TDB0903CM</a>	Transfer Rölesi Diferansiyel tip B
<a href="#">M52U04PROG5PS</a>	
<a href="#">MCOVT3500X4</a>	
<a href="#">A96EAX400X05</a>	
<a href="#">R TDP103</a>	TRANSF ADAPTÖRÜ
<a href="#">F96EAXNSCC05</a>	
<a href="#">ZF96EAX400C05</a>	
<a href="#">C96UPL005X4CAD</a>	LCD ile Programlanabilir Enerji Ölçer
<a href="#">F72HXX455XD2</a>	Saat sayacı
<a href="#">A96EAX800X05</a>	Doğrudan giriş 240° AC Ampermetre
<a href="#">TAA1622K5X05</a>	
<a href="#">MCOUP1PROGXXL</a>	PROGRAMLANABİLİR EVRENSEL DÖNÜŞTÜRÜCÜ