



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Metrol

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">BP060A</a>	Ultra kompakt bilyalı pistonlu dokunmatik anahtar [BP serisi]
<a href="#">CS087A</a>	Kontakt Anahtarları
<a href="#">H4A-08-07S</a>	Sensör
<a href="#">H4A-04-00A</a>	takım ayarlayıcı
<a href="#">H4A-08-02A</a>	CNC Torna için Takım Ayarlayıcı
<a href="#">H4A-12-05H</a>	alet sensörü
<a href="#">H4A-12-20S</a>	Alet Setter
<a href="#">H4A-18-34</a>	ön ayar kafası
<a href="#">H4A-30S</a>	CNC Torna için Takım Ayarlayıcı
<a href="#">H4D-05-07H</a>	CNC Torna için Takım Setter
<a href="#">P10DB-A</a>	METROL Sensörü
<a href="#">P10DLB-A</a>	Yüksek Hassasiyetli Dokunmatik Limit Anahtarı
<a href="#">PT5M1WB</a>	(dokunma sensörü)
<a href="#">SP080A</a>	dokunma sensörü
<a href="#">STM84A</a>	(touch sensor) category:microswitch
<a href="#">STS080PA-L</a>	touch sensor
<a href="#">PT5M1WA</a>	dokunmatik anahtar
<a href="#">T25H-04-03</a>	(Takım ayarlayıcı) kategorisi: mikroswitch
<a href="#">H4D-05-25</a>	METROL Sensörü
<a href="#">CS067b</a>	(dokunma sensörü)
<a href="#">CSH121A-AL</a>	Konulandırma Anahtarı
<a href="#">P10DA-A</a>	dokunma sensörü; kategori: Mikro
<a href="#">CS067A-BL</a>	mikro şalter
<a href="#">CS087A-L</a>	
<a href="#">BP080A-LF</a>	METROL Sensörü
<a href="#">CS067A-L</a>	METROL Sensörü
<a href="#">CSJ055A-L</a>	LED ile METROL Sensörü
<a href="#">H4D-08-04S</a>	METROL Sensörü
<a href="#">H4A-12-44</a>	Tool Sensörü
<a href="#">T20B-14-50</a>	METROL Sensörü
<a href="#">KS21PA-L</a>	8430771001
<a href="#">STM64A-L</a>	limit anahtarı
<a href="#">STP100UA-L</a>	METROL Sensörü
<a href="#">CSFN105A-H6X</a>	METROL Sensörü
<a href="#">BP060A-F</a>	Ultra kompakt bilyalı pistonlu dokunmatik anahtar [BP serisi]
<a href="#">Production stoppageBP 100A-LF</a>	Dokunma sensörü

Ürün	Tanım
<a href="#">BP060A-LF</a>	Bilyalı Piston Limit Anahtarı
<a href="#">P11DDB-DULD</a>	METROL Sensörü
<a href="#">CSH121A-A</a>	Konumlandırma Anahtarı
<a href="#">H4B-10-13S</a>	Tarama sistemi Sensörü
<a href="#">H4D-05-03S</a>	CNC Torna için Aracı Setter
<a href="#">H4D-05-03H</a>	CNC Torna için Aracı Setter
<a href="#">H4A-12-06S</a>	CNC Torna için Aracı Setter
<a href="#">H4A-12-06H</a>	CNC Torna için Aracı Setter
<a href="#">H4D-05-07S</a>	CNC Torna için Aracı Setter
<a href="#">CS067A-LR</a>	Limit anahtarı
<a href="#">CSJ055A</a>	mikro şalter
<a href="#">T20B-19-09</a>	Sensör
<a href="#">H4A-18-42S</a>	CNC Torna için Aracı Setter
<a href="#">H4D-05-06S</a>	Sensör Kafası
<a href="#">H4D-05-06H</a>	Yalnızca Sensör Kafası
<a href="#">H4D-05-04S</a>	sensor
<a href="#">T24D-23-05</a>	alet ayarlayıcı
<a href="#">H4A-12S</a>	tool sensor
<a href="#">H4A-12H</a>	
<a href="#">H4A-18-39S</a>	CNC Torna için Aracı Setter
<a href="#">P11DDBP-DU</a>	Metrol Sensörü
<a href="#">STE080PA-L</a>	sensor
<a href="#">H4A-18-42H</a>	TAKIM ÖLÇME PROBU
<a href="#">T24D-23 , T019-520-000-84</a>	Dokunmatik Sensör
<a href="#">BP080A-L</a>	limit anahtarı
<a href="#">H4A-18</a>	Metrol Dokunmatik Sensör
<a href="#">H3B-15-23S</a>	
<a href="#">H4A-53-01S</a>	Metrol Dokunmatik Sensör
<a href="#">HT-CS067A</a>	Isı Direnci Anahtarı
<a href="#">STM14A-L</a>	Mini stoper anahtarı
<a href="#">H4A-18-40H-B3</a>	Metrol Sensörü
<a href="#">P11DMB-21-02S</a>	
<a href="#">HA4-18 (16T07463)</a>	
<a href="#">H4A-18-63S</a>	alet sensörü
<a href="#">N-MSTKD-FDA</a>	Kontakt Anahtarı
<a href="#">T25H-04-05</a>	Alet Ayarlayıcı
<a href="#">H4D-05-01H</a>	Alet sensörü (kablo olmadan)
<a href="#">SP080A-L</a>	Anahtarlı yaylı piston
<a href="#">KS23PA-L</a>	Sensör
<a href="#">CSK087A</a>	Hassas anahtar
<a href="#">CSS80A-L</a>	Hassas anahtar
<a href="#">BP060A-L</a>	
<a href="#">STS060PA-L</a>	dokunmatik anahtar
<a href="#">STS060PA</a>	
<a href="#">CS087A-LR</a>	METROL CS-TOUCH ANAHTARLARI CS

Ürün	Tanım
<a href="#">P11EDBPZ-08-01</a>	dokunmatik sensör anahtarı
<a href="#">STM14A</a>	Anahtarlı mini STM'yi durdurun
<a href="#">P10DATPA-AL</a>	
<a href="#">H4A-12-05S</a>	Sensör kafası
<a href="#">CSH121B-AL</a>	Konulandırma Anahtarı
<a href="#">CSJS50A</a>	
<a href="#">CS067B-L</a>	Kontak dokunmatik anahtarı [CS serisi]
<a href="#">P11DMB-21-02H</a>	Dokunmatik sensör
<a href="#">STM32A</a>	algılayıcı
<a href="#">CS067A-B</a>	Konulandırma Anahtarı
<a href="#">CS067A</a>	Hassas buton anahtarı
<a href="#">PTP5M3CB-L</a>	Hassas buton anahtarı
<a href="#">PT5M1CB</a>	Ultra küçük Hassas Konulandırma Anahtarı
<a href="#">PTP5M1CB</a>	
<a href="#">H4A-18-13H</a>	Yalnızca Sensör Kafası
<a href="#">SP060A</a>	ANAHTARI
<a href="#">P11EDB-DULD</a>	Anahtarı
<a href="#">P11DDB-DU</a>	algılayıcı
<a href="#">H4A-18-13S</a>	Sensör Beyaz Kablo
<a href="#">H4A-12-90S</a>	CNC Torna için Takım Setter
<a href="#">H4A-12-90H</a>	sensör kafası
<a href="#">H4E-12-07S</a>	Sensör
<a href="#">T24E-13-56</a>	alet ayarlayıcı
<a href="#">H4A-18-50</a>	Alet Sensörü
<a href="#">H4A-18-06</a>	CNC Torna için Takım Setter
<a href="#">EX-6600-025</a>	gazlı yay
<a href="#">T1001-04HJ+DJ2-01AS</a>	algılayıcı
<a href="#">EX-0500-050</a>	Azot Gaz Yay
<a href="#">P10DHA-TLGR</a>	Yüksek Hassasiyetli Konulandırma Dokunmatik Anahtarı
<a href="#">H4A-18-42S</a>	Sensör
<a href="#">P10DA-15-01V</a>	algılayıcı
<a href="#">P10DA-TCW</a>	MT-Touch anahtarı P
<a href="#">H4D-05-07</a>	Alet Ayarlayıcı Sensörü
<a href="#">T20B-43-07H</a>	alet ayarlayıcı, mikro şalter
<a href="#">P10DHB-TAWL</a>	MT-Touch Anahtarı
<a href="#">P11DDB-DLD</a>	Yüksek hassasiyetli basmalı düğme anahtarı P11 (MT)
<a href="#">H4A-12-46</a>	Torna Takım Sıfırlama probu
<a href="#">P10DB-BU</a>	dokunmatik sensör
<a href="#">H1A-68-02</a>	
<a href="#">PT5M1CB-L</a>	Ultra kompakt yüksek hassasiyetli dokunmatik anahtar [PT serisi]
<a href="#">CS067A-LG</a>	
<a href="#">TS17D</a>	
<a href="#">CSK087A-L</a>	limit anahtarı
<a href="#">TS16A+TS15</a>	
<a href="#">CSK087B</a>	Konulandırma Anahtarı

Ürün	Tanım
<a href="#">H4A-18-108S</a>	Anahtar
<a href="#">DPA-SR1</a>	Hava Boşluğu Sensörü
<a href="#">CSS60A</a>	dokunmatik sensör
<a href="#">H4A-30H</a>	CNC Torna için Takım Ayarlayıcı
<a href="#">P21-ST1</a>	
<a href="#">P11DDB-36-02</a>	
<a href="#">P10DA-AL</a>	UCH Anahtarı
<a href="#">H4A-69-03S</a>	DOKUNMATİK SENSÖR
<a href="#">P11DDB-FULD</a>	Sensör
<a href="#">T24E-04-47</a>	Takım ayarlayıcı
<a href="#">CS087A-R-3M</a>	dokunmatik sensör
<a href="#">CSK087B-L</a>	CS anahtarı
<a href="#">BP4SWA</a>	Bilyalı piston
<a href="#">H3A-36-04S</a>	CNC Torna için Takım Ayarlayıcı
<a href="#">H4A-51-03S</a>	mikro anahtar
<a href="#">CSK087B-TCW</a>	dokunmatik sensör
<a href="#">T1001-05HJ+DJ2-01AS</a>	
<a href="#">H4B-ST1-08S</a>	DOKUNMATİK PROB SENSÖRÜ
<a href="#">P11DDHB-08-02S</a>	Yüksek Hassasiyetli MT-Dokunmatik Anahtarlar
<a href="#">1427-047L-316R-35</a>	Ayarlanabilir Kavrama Yüksekliği ile Sıkıştırma Mandalı 7mm Kare
<a href="#">PTP5M1CBV</a>	dokunmatik sensör
<a href="#">STM82A</a>	Mini durdurucu anahtarı (STM)
<a href="#">T24E-13-65S</a>	algılayıcı
<a href="#">PT5M3WA</a>	
<a href="#">TM26D-ST1</a>	takım ayarlayıcı, mikro anahtar
<a href="#">CSH121B-A</a>	dokunmatik sensör
<a href="#">H4A-08-07H</a>	Sensör Kafası
<a href="#">NG1-010-M6</a>	Gaz amortisörü
<a href="#">PT5S3CB-L</a>	Anahtar
<a href="#">TM26D-2-3-02</a>	TAKIM AYARLAYICI
<a href="#">BP5MWA</a>	
<a href="#">T24E-13-46S</a>	
<a href="#">P10DL-01-11</a>	dokunmatik sensör
<a href="#">P11EDB-07S</a>	dokunmatik sensör