



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Finetek

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">BVP-30S</a>	Hava Çekiç (Darbe Modeli)
<a href="#">Original model: CSE110EDRS (Order code: SEX10000-AAEAAA803S0100T01)</a>	DÖNER KÜREK SEVİYE ANAHTARI
<a href="#">EC1300FX1100</a>	VERİCİ
<a href="#">EFB-1250</a>	manyetik anahtar
<a href="#">EFB-1400 / EFXCM1P-18S4420001</a>	EF serisi için manyetik anahtar
<a href="#">PB-1471-T024121</a>	Panel Metre Ekranı
<a href="#">p/n: SEX50000-AABAAA803B0100 type: SE110B</a>	döner kürek seviye şalteri
<a href="#">SE255EERE</a>	Döner Paddle Seviye Anahtarı
<a href="#">SE3800BCRI1000</a>	Döner Paddle Seviye Anahtarı
<a href="#">SP200-L-DU-P-0 // SPX10000-AACA807MCB0040</a>	değiştirmek
<a href="#">SP201-6-BT-A-2-65</a>	Flow Meter
<a href="#">SE3800ECRH3000</a>	Döner Paddle Seviye Anahtarı
<a href="#">BVR-100</a>	Pnömatik Makaralı Vibratör
<a href="#">SE3800DCRG1000</a>	Döner Paddle Seviye Anahtarı
<a href="#">SE3800BCRG3000</a>	döner kürek seviye şalteri
<a href="#">FD3601DB15TH</a>	Mini Float Seviye Anahtarı
<a href="#">FDBEM3S220235</a>	Manyetik Float Seviye Anahtarı
<a href="#">FDBEM3S210200</a>	Manyetik Float Seviye Anahtarı
<a href="#">SE110CEUA0500</a>	Level Switch
<a href="#">PT7620-S11100</a>	Sıcaklık Kontrolörü
<a href="#">SE3800BCRI0300</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">FD5001DD05X</a>	Flow Sensor
<a href="#">EFB-14</a>	2 borulu fan coil
<a href="#">SE3800EERF0500</a>	Level Switch
<a href="#">SE3802DCRG3000</a>	Level Switch
<a href="#">SE110BDRA0105</a>	Döner Paddle Seviye Anahtarı
<a href="#">SE3820DCRG1500</a>	Döner Paddle Seviye Anahtarı
<a href="#">SA130BEN0500</a>	Kapasitans Seviye Şalteri
<a href="#">SC28000-DCQ</a>	Level Switch
<a href="#">Model: SE290BERH0500 / SEX40000-CABAAB103H0500</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı (Mini Tip)
<a href="#">SE280B</a>	Döner Paddle Seviye Anahtarı
<a href="#">AA2030</a>	Hava Hammer
<a href="#">PT-7620T1010-0</a>	Pressure Transmitter
<a href="#">PT7620-S441-00</a>	PT tempeprature kontrolörü
<a href="#">SE3800ECRG3000</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri

Ürün	Tanım
<a href="#">SC281L0DCQ</a>	Çatal Sensörü
<a href="#">BAH-40</a>	Flow Sensor
<a href="#">SE3820DCRG3000</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SE3800DCRG3000</a>	Döner Paddle Seviye Anahtarı
<a href="#">FF90CLO-6</a>	Flow Switch
<a href="#">SC350C00EU1020XX</a>	Tuning Çatal Seviye Anahtarı
<a href="#">PB-1471-T010000 / PBX11400-B6BA100AAAA</a>	Mikroişlemci çubuk grafik ekran paneli metre
<a href="#">FCH11QD</a>	Flow Switch
<a href="#">SE3810ECRH3000+TB</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SP200-6-BR-P-5</a>	TERMAL DAĞILIMI AKIŞI ANAHTARI
<a href="#">SE250E CRH3000</a>	Seviye sensörü
<a href="#">SE3800ACRG3000</a>	Döner kürek seviye şalteri
<a href="#">FF20CLO</a>	Yan montaj seviye şalteri
<a href="#">FD3501DE</a>	Şamandıralı anahtar
<a href="#">FD7DDRAS120400A</a>	Flow Meter
<a href="#">SE3815ECRI0150</a>	DÖNER PADD SEVİYE ANAHTARI
<a href="#">EFB-1420</a>	Manyetik kamaş
<a href="#">SC2110R6ET0300L</a>	Level Switch
<a href="#">PT-7620-S111-10</a>	sıcaklık kontrolörü
<a href="#">SE3815DCRI5000+TA</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">EGS152-AF1010-115</a>	Pressure Transmitter
<a href="#">SE3810BCRG3000</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SC24100-DDR+TB</a>	anahtarı
<a href="#">FA-CC05</a>	Kablo Şamandıra Seviye Sensörü
<a href="#">SB1720</a>	RF Kapasitans Admittans Seviye Anahtarı
<a href="#">SEX20200-BBEAAA703I01505000T02</a>	Döner Paddle Seviye Anahtarı
<a href="#">SE3825DCRI5000</a>	Döner raket seviye anahtarı
<a href="#">SB2200</a>	Signal Converter
<a href="#">SB17110ACU0500</a>	RF Kapasitans Admittans Seviye Anahtarı
<a href="#">SC2110R6DQ0500</a>	Titreşimli seviye şalteri
<a href="#">FDMH56CBQ (SUS316L)</a>	Mini Şamandıra Seviye Şalteri
<a href="#">FACC10</a>	Flow Switch
<a href="#">FDMH50CBQ (SUS304)</a>	Yatay Mini Float Seviye Anahtarı
<a href="#">SE814ECRF3000</a>	Level Switch
<a href="#">SA110A</a>	Kapasitans Seviye Şalteri
<a href="#">PT-7620-S101-00</a>	Sıcaklık kontrolörü
<a href="#">SE3810ECRH5000</a>	LED'li Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">FD7NDRAS140500A</a>	Seviye Anahtarı Float
<a href="#">FCH21PDD05X</a>	Mini Float Seviye Anahtarı
<a href="#">SP200-0-BR-P-2</a>	Akış sensörü SP200 (= SP150)
<a href="#">BVK-16</a>	pnömatik vibratör
<a href="#">SE110EDTF</a>	Döner Paddle seviye şalteri
<a href="#">SE3810DCRG3000</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri.
<a href="#">SD204ARP1+KC</a>	Optical Level Sensor

Ürün	Tanım
<a href="#">SEX20000-AABAAA703100710300 / SE3800BCRI</a>	Level Switch
<a href="#">SE3820BCRG -SEX20000-CABAAA703G00710300</a>	Level Switch
<a href="#">PB-1470-T014020</a>	Mikroişlemci Bargraph Ekran Paneli Metre
<a href="#">SE130A</a>	Döner kürek
<a href="#">SE3810CCRG3000</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">FDMH60-BU05X</a>	Şamandıra şalteri
<a href="#">Model # SE290BCRF</a>	SE29 Döner kürek seviye anahtarı
<a href="#">SE130A (L=450-650mm)</a>	Dönen çerçeve dedektörü
<a href="#">SE3820BCRG3000</a>	Level Switch
<a href="#">SC2110R6DU0500(275)</a>	Titreşimli seviye şalteri
<a href="#">SE3810ECRH3000</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">BVP-30C=VP-30C=AC1030C</a>	vibratör
<a href="#">SEB-1191</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SE110EDUA</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SE3800EERF S/N: EB1-18070068</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SP202-0-BR-A-0</a>	Termal Dağılım Akış Anahtarı
<a href="#">SE110ADRE (50x30mm (WxH))</a>	DÖNER KÜREK SEVİYE ANAHTARI
<a href="#">SE110ADRE (132x100mm(WxH))</a>	DÖNER KÜREK SEVİYE ANAHTARI
<a href="#">FD3001DE</a>	Mini Float Seviye Anahtarı
<a href="#">SE3810CCRG2000</a>	Döner kürek seviye şalteri
<a href="#">SP200-0-BU-P-2</a>	Kompakt model
<a href="#">SP202-0-2R-A-0-0050+TA</a>	Yüksek sıcaklık ve uzatma modeli
<a href="#">SE111B</a>	Bıçak rotoru seviye sensörü
<a href="#">SC24160-DDR</a>	Level Switch
<a href="#">SE3810ECRH3000+TA</a>	Döner kürek seviye şalteri
<a href="#">SC1400R0DU</a>	Ayar Çatalı Seviye Anahtarı
<a href="#">BVP-40C</a>	Pnömatik Pistonlu Vibratör
<a href="#">SE110AEUA</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">FF90CLO</a>	Yan Montaj Şamandıra Anahtarı
<a href="#">SE3810ACRG3000</a>	LED'li Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SE3810ECRG3000</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SE3820BERI</a>	Level Switch
<a href="#">SE110EDUF</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">PB-1471-T016000</a>	Bargraph Panel Metre
<a href="#">FDMH60-BU</a>	Flow Meter
<a href="#">SE3800BCRH</a>	Level Switch
<a href="#">FCH51PPD</a>	Mini Float Seviye Anahtarı
<a href="#">FDMH56-BU</a>	Mini Float Seviye Anahtarı
<a href="#">SC24160T-DDQ+TA</a>	Ayar çatal seviye anahtarı
<a href="#">EFB-1300</a>	Manyetik Anahtar
<a href="#">SE110EDRA0100</a>	Döner kürek seviye anahtarı
<a href="#">SE3800DCRH5000</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">EFB-1420S</a>	Manyetik Şalter
<a href="#">FAPW-03</a>	Kablo Şamandıra Seviyesi
<a href="#">FFX10000-A1HACB107CMA0290</a>	Yan Montajlı Şamandıra Anahtarı

Ürün	Tanım
<a href="#">SE3820BCRI</a>	
<a href="#">SP202-0-2U-A-2-0050+TA</a>	TERMAL DAĞILIM
<a href="#">SF1710</a>	Palet Akış Denet
<a href="#">SE3800EERF</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">BAH-30</a>	Flow Sensor
<a href="#">FDBEM3S210500</a>	Manyetik Şamandıra Seviyesi
<a href="#">SF1800</a>	Paddle Akış Şalteri
<a href="#">FDM30000-75MBVGC231050</a>	değiştirmek
<a href="#">SD204ARP1</a>	Optik Seviye Anahtarı/Sensörü
<a href="#">FF10DFQ</a>	Flow Switch
<a href="#">FG CN 40</a>	SIVI SEVİYE VERİCİSİ
<a href="#">SE3820ECRG</a>	
<a href="#">SE3815DCRI0150/5000</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SP201-0-BU-A-2-0050</a>	Termal Dağılım Akış Şalteri
<a href="#">SAX10000-00AEAAA801RMA330150</a>	Kapasitif prob
<a href="#">SE3810ECRH3000S</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SE3810CCRG5000</a>	LED'li Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">FF96CLO1</a>	Yan Montaj Seviye Şalteri
<a href="#">SEX20000-AACAAA703100710300</a>	döner kürek seviye şalteri
<a href="#">SC1410R0DV0500</a>	ayar çatalı seviye şalteri
<a href="#">SP202-0-BT-A-5</a>	Termal Dağılım Akış Şalteri
<a href="#">SE110EDRS+TA</a>	döner kürek seviye şalteri
<a href="#">FF90GLO</a>	Yan Montaj Şamandıra Anahtarı
<a href="#">SP202-0-2U-A-0+TA</a>	termal dispersiyon akış anahtarı
<a href="#">SPX10200-BACA207MAC0050T02</a>	termal dağılım akış şalteri
<a href="#">FDM10000-06MCBA501000000</a>	Mini şamandıra seviye şalteri
<a href="#">SE141BGMB0300</a>	döner kürek seviye anahtarı
<a href="#">P/N: SE3800DCRG1000 Type: SEX20000-AADAAA703G00711000</a>	Level Switch
<a href="#">Model: SA190B0DUK</a>	Kapasitans Seviye Anahtarı
<a href="#">SA371DDQ0500</a>	kapasitans seviye şalteri
<a href="#">P/N: SEX40000-CABAAA70310300 Type: SE290BCRI</a>	döner kürek seviye şalteri
<a href="#">EFX10000-B7CAKA742A501A501MB0360M4A</a>	By-Pass Seviye Göstergesi
<a href="#">FDMH60-BQ</a>	Mini Şamandıra Seviye Şalteri
<a href="#">SE120EDRF1000</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SC2100R0DQ</a>	Level Switch
<a href="#">SAX10200-BEACA807RMA130500</a>	Kapasitans Seviye Şalteri
<a href="#">SAX10200-BEACA807RMA130300</a>	Kapasite Seviye Şalteri
<a href="#">FG7DNEVBS31000L</a>	Manyetik Şamandıra Seviye Vericisi
<a href="#">EFXCM1P-18S4420001</a>	algılayıcı
<a href="#">EPR13EDA00APPC</a>	akış ölçer
<a href="#">EPR13FDA00APPC</a>	akış ölçer
<a href="#">SEX20000-AAEAAB103S00710300T01</a>	Level Switch
<a href="#">SE110EDRS-105-SAT</a>	Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">p/n: BVP10000-0140 type: BVP-40S</a>	pnömatik pistonlu vibratör
<a href="#">p/n: BVP10000-0130 type: BVP-30S</a>	pnömatik pistonlu vibratör

Ürün	Tanım
<a href="#">FCV51PDBS</a>	Flow Control Valve
<a href="#">p/n: SP220-0-BR-A-2 type: SPX10100-AAAA503MAC0031</a>	Termal Dağılım Akış Şalteri
<a href="#">p/n: PC312-2101421001 type: 26-0504-10M</a>	kablo
<a href="#">PM-1430-T010000 / PMX11400-E2BA100AAAA</a>	Mikroişlemci Rakamlı Ekran Paneli Metre
<a href="#">SEX20000-AAEAAA703G00711000</a>	Döner Kürek Seviye Şalteri
<a href="#">FG7BNES4S30500</a>	Manyetik Şamandıra Seviye Transmitteri
<a href="#">FCH31PDD / FCM10000-H3180DD290003</a>	Mini Şamandıra Seviye Şalteri
<a href="#">FDX10000-AEACB2071FMAS11B0580UN / FDEFU1S111000C (580)</a>	Manyetik Şamandıra Seviye Şalteri
<a href="#">EFB-1350+TA</a>	EFX Manyetik Anahtar
<a href="#">EPD10000-A100A42MA37MCAAFMA00</a>	EPD Elektromanyetik Debimetre
<a href="#">Type: SE110EDRS, Order code: SEX50000-AAEAAA803A0100</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">Type: SE110EDRA, Order code: SEX50000-AAEAAA803B0100</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SPX10100-AAAA503MAC0031</a>	Termal Dağılım Akış Şalteri
<a href="#">SPX10100-AAAA503MAB0031</a>	Termal Dağılım Akış Şalteri
<a href="#">EPD10000-A150D58MD21MCAAFMA00</a>	EPD Elektromanyetik Debimetre
<a href="#">SB2286BEU0580 / SBX10800-CBACB107MB320580</a>	Capacitance_Admittance Seviye Şalteri
<a href="#">SE3820DCRG1000 // SEX20000-CADAAA703G00711000</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SEX50000-AABABA805B0100</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SE110BERA0500 / SEX50000-AABAAB103B0100</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SPX10000-AAAA503MAC0031</a>	Flow Meter
<a href="#">SE3802DCRGS3000</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">FF70CEM / FFX1001C-A1MANB148CMA0000</a>	Yan Montaj Şamandıra Anahtarı
<a href="#">FF70CEU / FFX1001C-A1MACB107CMA0000</a>	Yan Montaj Şamandıra Anahtarı
<a href="#">SE3800ECRH3000 / SEX20000-AAEAAA703H00713000</a>	döner kürek seviyesi swich
<a href="#">FF10CEM / FFX10000-A1HAKB140CMA0000</a>	Yan Montaj Şamandıra Anahtarı
<a href="#">SC28100-DCR</a>	Tuning Çatal Seviye Şalteri
<a href="#">Model: SE110B / SEX50000-AABAAA803B0100</a>	döner kürek seviye şalteri
<a href="#">SE141BERS0500+TA</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">FCM100 00-V 2 181 D D 230 002</a>	FineTek Mini Şamandıra Seviye Şalteri
<a href="#">FCM100 00-V 2 181 D E 230 002</a>	FineTek Mini Şamandıra Seviye Şalteri
<a href="#">EG6022BQS4-00A0AE10</a>	EGX Magnetostriktif Seviye Transmitteri
<a href="#">code SEX20000-CADAAA703G00713000 / type SE3820DCRG3000</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SE3800ECTI</a>	seviye sensörü
<a href="#">FDE3MAS11300C (250) / FDX10000-AEAKA9401FMBS11A0250UN</a>	Manyetik Şamandıra Seviye Şalteri
<a href="#">FDM10000-05MCBA507000000</a>	Mini Şamandıra Seviye Şalteri
<a href="#">FC H41PDD</a>	şamandıra seviye göstergesi
<a href="#">FC V11QDA</a>	şamandıra seviye göstergesi
<a href="#">FC H21PDD03P</a>	şamandıra seviye göstergesi
<a href="#">SC24P00-DDR+TB / SCX20000-ABPAAA803MAD0130T01</a>	ayar çatalı seviye şalteri
<a href="#">PB-1471-S014000</a>	
<a href="#">BVK10000-10</a>	Control Valve
<a href="#">Order Code# SEX20000-CADAAA703G00713000, Model: SE3820DCRG3000</a>	Level Switch
<a href="#">EC1510-0X6G-BR-D-5</a>	Basınç Seviyesi Transmitteri
<a href="#">SE3800ECRF</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">FF10CGM</a>	Yan Montaj Şamandıra Anahtarı IP65

Ürün	Tanım
<a href="#">FF10CLO.SA</a>	Yan Montaj Şamandıra Anahtarı
<a href="#">SE110EDRA0095</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SE110BDTE</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">FDX1001C-ANASE1571GMBS21B0120UN</a>	ŞALTER, SEVİYE
<a href="#">FFX10200-A4HASE357DMA0250</a>	ANAHTAR
<a href="#">FCV21QDA</a>	Mini Şamandıra Seviye Şalteri
<a href="#">SFX10000-A1EAAA801MBX</a>	
<a href="#">FF10CEQ</a>	Yan Montaj Şamandıra Anahtarı
<a href="#">SEX20000-BAAAAA803G00783000T01</a>	Döner kürek seviye şalteri
<a href="#">SFX10000-A1EAAA801MAX</a>	
<a href="#">SP210-0-BU-C-2</a>	Akış şalteri
<a href="#">PC312-2101422M01 2m</a>	M12 Kablo konektörü
<a href="#">PC312-2101425M01 5m</a>	Kablo
<a href="#">PC312-2101425M01 10m</a>	Cabel
<a href="#">SE3800CCRI</a>	Döner Paddle Seviye Şalteri
<a href="#">SP202-0-BT-A-5-0050</a>	Flow Meter
<a href="#">EFB-1400 / EFXBM1P-18S4420001</a>	Manyetik Şalter
<a href="#">FF62DFM</a>	Yan Montajlı Şamandıra Anahtarı
<a href="#">SE3810ECRH3000+TB / EB1-22010486</a>	Döner Kürek Seviye Şalteri
Type : FF10HLOS-6, Code: FFX10000-A1HAZ0000FMB0180	Sensör
<a href="#">EPD10000-A100A42MA21MCAAFMA00</a>	EPD Elektromanyetik Debimetre
<a href="#">SE3800EERF / SEX20000-AAEAAAB103S00710300T01</a>	Döner Kürek Seviye Şalteri
<a href="#">SC2100R6DQ</a>	Tuning Çatal Seviye Şalteri
<a href="#">SE290B CRI</a>	Döner Kürek Seviye Şalteri
<a href="#">SE110B / SEX50000-AABAAA803B0100</a>	Döner Kürek Seviye Şalteri
<a href="#">EFB-1430</a>	Yedek Parça Manyetik Şalter
<a href="#">SA120BDT0250</a>	Kapasitans Seviye Şalteri
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439H1000</a>	Level Switch
<a href="#">SEX50000-ABEAAB103H0250</a>	Level Switch
<a href="#">EFB-1400-1 / EFXAM1P-18S4420002</a>	Manyetik Anahtar
<a href="#">SE3810CCRH3000S</a>	Level Switch
<a href="#">RP80-SEB-1191</a>	
<a href="#">SE3810ACRG5000</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">FFX10000-A1HAAB101CMA0000</a>	Yan Montaj Şamandıra Anahtarı
<a href="#">FDMH50-SS03TH+TC</a>	Mini şamandıra seviye anahtarı
<a href="#">BAH10000-30A</a>	Havalı Çekiç
<a href="#">BVP10000-0060</a>	Pnömatik Vibratör
<a href="#">SEX20000-BAEAAA703A00713000T02</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SE110EERF0300</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
Order code: SAX10000-BDAAA801RMA330250	
<a href="#">SEX2007D-AADAAA703G00711000</a>	Level Switch
<a href="#">SEX20000-AAEAAA703G00713000</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SE110EDTF 1 1/2</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">FCV11QFD</a>	Mini Şamandıralı Seviye Anahtarı
<a href="#">SC1741R0EU0300</a>	Ayar Çatalı Seviye Anahtarı

Ürün	Tanım
<a href="#">EBX10200-B1AKB24214A1638</a>	
<a href="#">SE3810ACRG3000 - SEX20000-BAAAAA703G00713000</a>	LED'li Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SAX10000-AEAAA801RMA330150</a>	Kapasitans Seviye Anahtarı
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439B1000</a>	
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439B0630</a>	
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439B1200</a>	
<a href="#">EFXBM1P-18S4420001</a>	
<a href="#">SE120EFTS0250</a>	Kürekli seviye göstergesi
<a href="#">FDMH56CBU</a>	Mini Şamandıralı Seviye Anahtarı
<a href="#">RF-MH56ABT</a>	
<a href="#">PC312-2101421501 15m</a>	
<a href="#">SE120EFTA0500</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">FACC-10M</a>	Flow Switch
<a href="#">PM-1430-S014000</a>	Panel Ölçer
<a href="#">SE110EETF</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SE111BGMA0100</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">EF311B1H1I3-05T</a>	By-Pass Seviye Transmitteri
<a href="#">SE140A3UF</a>	Döner kürek seviye anahtarı
<a href="#">SE110EDR (Order Code# SEX50000-AAEAAA803A0100)</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">FCH51PDD</a>	Flow Switch
<a href="#">BVP10000-0040</a>	
<a href="#">SE110B</a>	Level Switch
<a href="#">SA150BER1000</a>	Kapasitans Seviye Anahtarı
<a href="#">SE130AGMA1000</a>	Döner Kürek Seviye Anahtarı
<a href="#">SE110BDRF0195</a>	
<a href="#">SEX50000-AAEACA807G0100</a>	Level Switch
<a href="#">SE381OECRH3000</a>	Level Switch
<a href="#">FDBDUAS110300C-2+TA</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">SEX50000-AABAAA803G0195T01</a>	Level Switch
<a href="#">EFB-1420S / EFXBM1P-18S4130001</a>	Manyetik Anahtar
<a href="#">SE3800ECRG</a>	Döner kürek seviye anahtarı
<a href="#">SP200-0-BR-P-0</a>	Flow Meter
<a href="#">FCM 100 00 V 5 180 D 210</a>	Flow Meter
<a href="#">SAX20000-AAACA807A190163 / SA190B0DUK</a>	FineTek Kapasitans Seviye Anahtarı
<a href="#">SAX10200-BDAAA801RMA130388</a>	Kapasitans Seviye Anahtarı
<a href="#">FDMH50CBU</a>	Flow Meter
<a href="#">FDMH56CBS / FDM10000-05MGBA591000000T01</a>	Flow Meter
<a href="#">SEX40000-CABAAA703I0300</a>	Sensör
<a href="#">EB1-21110149 ( SE3810CCRG3000+TA)</a>	