



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hemomatik

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">HFNI-930119</a>	SIVI SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">BO-10-1/2MS-160</a>	
<a href="#">BO-6-1/2MS</a>	
<a href="#">HFNI-040818</a>	
<a href="#">HM-1000</a>	levels more then 500mm
<a href="#">LG130NO AISI 316 Rev.1</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HMC-OT</a>	sıvı seviyesi ve sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410</a>	
<a href="#">HMDHI-OT, O=300 +2, F-PA, PAC-A1</a>	
<a href="#">HMFB-3 S=75 O=175 O=275</a>	YAĞ BÖLMESİ SEVİYE ŞALTERİ YÜKSEK
<a href="#">HMFB-OO O=150 O=220mm</a>	seviye göstergesi
<a href="#">HMFB-OOTT, O=190, O=280, T60+T70</a>	seviye bekçi
<a href="#">HMFB-SOT</a>	SEVİYE GÖSTERGESİ
<a href="#">HMFB-ST S=200mm</a>	seviye sensörü
<a href="#">HMFB-V +T60</a>	sıcaklık seviye şalteri
<a href="#">HMFB-V, V=365MM</a>	değiştirmek
<a href="#">HMFB-V, V=70MM</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-VT, V=200</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=145mm, V=195mm</a>	sıvı seviye şalteri
<a href="#">HMFDDHI-OO, O=200mm, O=265</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348</a>	Sıvı seviyesi şalteri
<a href="#">HSCB-OO</a>	Seviye ölçer
<a href="#">KM18NOP8JA</a>	Kapasitif sensör
<a href="#">RFS12P-2</a>	ANAHTARI, SEVİYE
<a href="#">WDS-2500-P96-SR-U</a>	metal-bodied yarn sensor 0-10V, 2500n
<a href="#">ACP4-D1/2B-I-400</a>	algılayıcı
<a href="#">HMFB-OO O=55 O=155mm</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O=440, O=520mm</a>	Sıcaklık anahtarı
<a href="#">BO-6-1/2MS-160</a>	
<a href="#">U10001)LG130NO</a>	Seviye sensörü
<a href="#">U10002)D12x80-NO/NC-A</a>	mıknatıs sensörü
<a href="#">U10001</a>	Seviye sensörü
<a href="#">U10002</a>	mıknatıs sensörü
<a href="#">HMFB-V +TS80, V=350mm</a>	
<a href="#">HMGN-040312 (C012796)</a>	Aqua Clean yedek parça
<a href="#">HMCB VV V=430 V=500</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">HMFB-VV V=800 V=950</a>	sıvı seviyesini değiştirmek.
<a href="#">HMC-OT1</a>	
<a href="#">R1/4" TA-A-P-5PUR</a>	
<a href="#">HM25P-A-5M</a>	
<a href="#">MFS9-N2-2</a>	
<a href="#">LAY-600-200-351-11</a>	
<a href="#">LAY-600-002-311-11</a>	Selenoid vana
<a href="#">HMCK-O850O1000T60T70</a>	Sıcaklık anahtarıyla yağ seviyesi şalteri
<a href="#">MM12-S130</a>	
<a href="#">HMFB-VV V=190 mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV V=420 mm</a>	Seviye/sıcaklık sensörü
<a href="#">HMFB-VV V=520 mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV V=800 mm</a>	
<a href="#">HMFB-S+1</a>	
<a href="#">HA-15354</a>	
<a href="#">MPG9-A130</a>	Manyetik anahtar HAYIR
<a href="#">M02</a>	Mıknatıs
<a href="#">HMFB00T-O1=270/O2=335/T=80</a>	
<a href="#">HMCK-VVTA90</a>	V=300, V=400
<a href="#">HMFB-S</a>	S=300mm
<a href="#">HMDHI-V</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-VV, V=190mm, V=280mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=800mm, V=950mm</a>	
<a href="#">HMFDHI-OO, O=200mm, O=265mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=520mm, V=600mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=420mm, V=500mm</a>	
<a href="#">HMFB-O, O=450mm</a>	
<a href="#">K191417</a>	
<a href="#">HSC3/8-O-K500</a>	
<a href="#">HM18P-A-5M</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=200mm</a>	Hidrolik Yağ Seviyesi ve sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMFB-SOT120-100</a>	
<a href="#">HFNI-960213</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=175 mm</a>	
<a href="#">HMFB-OQT</a>	
<a href="#">HFNI-100623</a>	Sıvı seviyesi şalteri
<a href="#">HSFB-VV</a>	
<a href="#">HMFB-3S=75 O=175 O=275</a>	
<a href="#">HMFB-3 O=75 S=175 S=275</a>	YAĞ BÖLMESİ SEVİYE ŞALTERİ DÜŞÜK
<a href="#">HMDHI-T</a>	
<a href="#">HMFB-VT V=70</a>	sensor
<a href="#">LAY-600-010-321-14 ( brass )</a>	Basınç anahtarı
<a href="#">HMFB-OT, O=315mm</a>	
<a href="#">LAY-600-010-321-24</a>	
<a href="#">HMFB-SQ</a>	Seviye koruyucusu

Ürün	Tanım
<a href="#">BO-2-1/4MS</a>	
<a href="#">HM-EG</a>	güç kaynağı
<a href="#">HMCK-OO O=100mm O=360mm</a>	
<a href="#">HMCK-TA90 +1, T70 L=550mm</a>	
<a href="#">HMCK-OO-O1 100-O2 360</a>	
<a href="#">HMCK-TA90, L=550</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=200, V=265mm</a>	sensor
<a href="#">HMFB-SOT S=135 O=200</a>	
<a href="#">Level switch (999990)</a>	Seviye şalteri
<a href="#">LAY-600-010-311-11</a>	
<a href="#">LAY-600-070-351-11</a>	
<a href="#">HMFB-VV V= 230 V= 330</a>	
<a href="#">HMFDHI-OO O1=150 O2=215mm</a>	SEVİYE VERİCİ
<a href="#">HFNI-970123 (C003160)</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HMFB-3 S=130 O=195 O=260</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HMFB-SOT, S=115, O=180mm</a>	
<a href="#">3719000337</a>	Seviye+sıcaklık göstergesi
<a href="#">HMFB-VT, V=250mm</a>	
<a href="#">BM-6-1/2MS</a>	akış kontrol mekanizması
<a href="#">BM-16-1/2MS</a>	akış kontrol mekanizması
<a href="#">12000497 (C013523)</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HMDHI-OO, O=440, O=520</a>	Manyetik şamandıra şalteri
<a href="#">HMDHI-OT, O=300</a>	Sıvı ve sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMCHI-OT</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">BO-16-1/2MS</a>	
<a href="#">HMFB-VV V210, V300mm</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-SO +1, S=190 O=255 T=60C</a>	Sıvı Seviye / Sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMFB-SOT +1, S=190 O=255 T=60C</a>	Sıvı Seviye / Sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMDHI-OO,500mm,625mm</a>	sensor
<a href="#">1236169, HMCK-TA90-T70 L550</a>	Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">1272690, HMCK-OO-O1 150-O2 550</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-OT, O=230</a>	Seviye ve Sıcaklık Sensörü
<a href="#">HMFB-VV, V=365, V500mm</a>	
<a href="#">MM12-S110</a>	Manyetik sensör
<a href="#">HFNI-960126</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-3 S=65 S=130 O=380</a>	Seviye göstergesi
<a href="#">HMFB-V, V=400, T60</a>	
<a href="#">HMFB-OT120-100, O=200</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=350mm</a>	sensor
<a href="#">HMFB-OOT-O200-O100</a>	Seviye ve sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMFB-SOT S=190 O=255</a>	Sıcaklık / Seviye Probe
<a href="#">HMFB-OO +1 O=270 O=335 + T80</a>	Seviye / geçici anahtarı
<a href="#">HMFB-OO O=235O=300</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">KT-50R-03-ES</a>	SENSÖR
<a href="#">HMFB VV V=300 V=400</a>	Seviye sensörü

Ürün	Tanım
<a href="#">HMFB-O,O=115mm</a>	Şalter
<a href="#">HMDHI O=300 T70C+2 F-PA PAC-A1</a>	Seviye/sıcaklık vericisi
<a href="#">HMFB-V, V=900mm</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMDHI-OT, O=350</a>	
<a href="#">HM-1/8MS</a>	Şamandıra anahtarı
<a href="#">HMFB-VT, V=150mm</a>	Sıvı seviyesi ve sıcaklık şalteri
<a href="#">HMFB-VT</a>	Sıvı seviyesi ve sıcaklık şalteri
<a href="#">HMFB-VV V130 V195</a>	Şamandıra anahtarı
<a href="#">HMCHI-V, V=350mm</a>	
<a href="#">HSFB-S, S=185</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HSFB-S, S=120</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-SOT S=800mm O=940mm</a>	
<a href="#">10 2542</a>	Tank sensörü
<a href="#">HMFB-OT, O=200mm</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HFNI-970213 oem</a>	sıcaklık kontrollü sıvı seviye sensörü
<a href="#">HMFB-SOT, S=240, S=500</a>	
<a href="#">HSC3/8-0-K500</a>	Şamandıra seviye şalteri
<a href="#">901541</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HFNI-931219</a>	
<a href="#">MM12-S210-K501</a>	MANYETİK ANAHTAR
<a href="#">HM-500S</a>	SEVİYE SENSÖRÜ
<a href="#">12000183</a>	Düşük su dağıtıcısı için sensör
<a href="#">PA-U-250-B-1-HS</a>	
<a href="#">HMCK-OOTTA90</a>	Seviye/Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-VT, V=350</a>	seviye rölesi
<a href="#">HMFDHI-OO,O=200, O=265</a>	SEVİYE ANAHTARI
<a href="#">M5000-2</a>	
<a href="#">HMDHI-OO. O =270MM =O=410MM</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMDHI-V, V=300</a>	Level switch,
<a href="#">HFNI 011219</a>	seviye anahtarı
<a href="#">TA-EN</a>	
<a href="#">HSFB-S 150mm</a>	
<a href="#">HMDHI-O440-O520</a>	
<a href="#">HMFB-OS, O=75, S=275</a>	
<a href="#">HM5000</a>	
<a href="#">HMFB-SOT S=350, O=450</a>	
<a href="#">HSFB-S, S=150</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HSFB-S, S=90</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMDHI-O385-O450</a>	
<a href="#">HMDHI-OO</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMDHI-O</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-SOT, S=200, O=300</a>	
<a href="#">HMDHI-O=350+F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMDHI-O=450+ F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMDHI-O=400+ F-MS80-G1</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">HMDHI-O=200+ F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMDHI-O=150+ F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMFB-O, O=200mm</a>	Seviye ve sıcaklık sensörü
<a href="#">HMFB VV, V=60 V=300</a>	seviye şalteri
<a href="#">HMFDDHI-OO</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-VV</a>	Seviye / sıcaklık sensörü
<a href="#">HMFB-V</a>	LEVEL SWITCH
<a href="#">HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348mm</a>	seviye şalteri
<a href="#">CERTIFICATE OF CONFORMITY</a>	
<a href="#">CERTIFICATE OF ORIGIN</a>	
<a href="#">HM57-BFJ-A-5M</a>	Sıvı seviye şalteri
<a href="#">HMFB-O,O=400 + T75</a>	
<a href="#">HSC3/8-O-K500, O=300</a>	Yağ şamandırası
<a href="#">1BS/W/220</a>	
<a href="#">HMFB-3T</a>	
<a href="#">RX6/0T-3B</a>	
<a href="#">HMFB-VV V=150 V=21</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=55mm, V=100mm</a>	
<a href="#">HSFB-SS</a>	sıvı seviye şalteri
<a href="#">HMDHI-SO</a>	şamandıra seviye şalteri
<a href="#">HMFB-VT, V=300mm</a>	Sıvı seviyesi ve sıcaklık şalteri
<a href="#">HMFB-VT, V=500mm</a>	
<a href="#">HM-RFS12P-2</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-S0Ti20-100</a>	
<a href="#">HMDHI-V, V=179mm</a>	
<a href="#">HFNI-980228</a>	
<a href="#">D10-PNPNO-5M</a>	
<a href="#">HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C</a>	
<a href="#">HMDHI-V + F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMFB-OQ, O=275</a>	YAĞ BÖLMESİ SEVİYE ŞALTERİ YÜKSEK
<a href="#">HMFB-3</a>	
<a href="#">HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C (170 mm)</a>	
<a href="#">HMDHI-V, V=80</a>	
<a href="#">HMFB-OOTT</a>	seviye şalteri
<a href="#">HSCB-O</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=260mm</a>	
<a href="#">HM-IEG-TCMM</a>	
<a href="#">HFNI-090205</a>	
<a href="#">HMFB-V, V=170mm</a>	yağ seviye sensörü
<a href="#">HMFB-OOT, O=80mm, O=160mm</a>	
<a href="#">HMFB-V, V=600mm</a>	Yağ seviye şalteri
<a href="#">HMFB-V, V=350mm</a>	Yağ seviye şalteri
<a href="#">LG130NO</a>	Seviye sensörü (sıvı)
<a href="#">HMFB-VV V=140 V=225</a>	seviye şalteri
<a href="#">HMFDDHI-OO O1=200 O2=265</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">220314//HSCB-OO, O=204, O=313mm</a>	
<a href="#">HM-1/8MS-V</a>	
<a href="#">HMFB-VT (V= 300, T= 70 deg C)</a>	
<a href="#">HMFB-#T</a>	
<a href="#">HMFB V+1 T80 V=300</a>	sıcaklık sensörü
<a href="#">TKON-500-SVART</a>	
<a href="#">TSO65 // HMFB-O</a>	
<a href="#">HMFB-T, L=900mm</a>	
<a href="#">HMDHI-V, V=115mm</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=900mm</a>	
<a href="#">HMFB-SSPT100</a>	Sıvı seviye şalteri ve sıcaklık sensörü
<a href="#">HMFB-OO, O=200, O=260</a>	Sıvı seviye şalteri
<a href="#">HMFB-OO</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (3-9 pcs)</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (10-24 pcs)</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (25 pcs)</a>	
<a href="#">HMFB-3, S=55, S=120, O=791</a>	
<a href="#">HMFB-O, O=550mm</a>	
<a href="#">HMFB-O +2, O=550mm, T80, TSO65</a>	
<a href="#">HMFB-OT, V=250mm</a>	Yağ seviye sensörü
<a href="#">HMDHI-SO S=120 O=190</a>	
<a href="#">HMFB-OO, O=200mm, O=260mm</a>	
<a href="#">BO3VE6/O</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O=400, O=550mm</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMDHI-OO, O=270, O=410mm</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HM-AA020230</a>	Hız ve RPM Hall Etkisi Sensörü
<a href="#">KR-EB2P</a>	
<a href="#">MPG9-A170-K360</a>	Mandallı manyetik anahtar
<a href="#">HMFB-SOTI20-100, S=300mm, O=400mm</a>	sıvı seviye anahtarı
<a href="#">47208</a>	manyetik anahtar
<a href="#">FALW/BP-1E</a>	
<a href="#">BO4VE16/OV</a>	
<a href="#">HMFB-OO+1, O=330, O=410 + T80</a>	
<a href="#">LH11X20/OP03JF4</a>	
<a href="#">HMFB-V-255</a>	ŞAMANDIRA TİPİ SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMFB-V=275mm</a>	ŞAMANDIRA TİPİ SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMFB-V=225mm</a>	ŞAMANDIRA TİPİ SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMDHI OO, 01=270, 02=410</a>	seviye şalteri
<a href="#">HFNI-961009</a>	SEVİYE VE SICAKLIK GÖSTERGESİ
<a href="#">HMCB-VV, V=55, V=300</a>	
<a href="#">HMDHI-O O=470</a>	
<a href="#">HMDHI-O O=150</a>	seviye şalteri
<a href="#">HMFB-O O=230</a>	seviye şalteri
<a href="#">DGE/01-0C</a>	FOTOSEL VERİCİ
<a href="#">HMFB-O, O=730mm</a>	Seviye sensörü

Ürün	Tanım
<a href="#">HM-IEG-TC1+T, (L=300 T=60°C)</a>	
<a href="#">HM-IEG-TC1+T, (L=350 T=70°C)</a>	
<a href="#">HMFB-SST</a>	yağ seviye sensörü
<a href="#">HMC-OT1 O=280mm</a>	algılayıcı
<a href="#">BO4VE16/A</a>	Anahtar
<a href="#">HMFB-OT, O=100</a>	Sensör
<a href="#">HMFB-3T, S=120, S=240, S=370</a>	
<a href="#">K3/8NOP15J-HT125</a>	
<a href="#">HMFB-OT, O=350</a>	SICAKLIK VE SEVİYE PROBU
<a href="#">HFNI-211019</a>	Seviye anahtarı
<a href="#">HMF4Z0/70U</a>	Sensör
<a href="#">F-MS80-G1</a>	seviye anahtarları için flanş
<a href="#">HMFB O+1 O=225, HM-500S</a>	
<a href="#">HMF4Zo/70U</a>	algılayıcı
<a href="#">HMFB-00 = 350</a>	
<a href="#">HMFB-00 = 450</a>	
<a href="#">HMFB-VT V=140</a>	
<a href="#">HMFB-ST, S=300mm</a>	Termometre
<a href="#">HM-IEG-TC1, A=550</a>	
<a href="#">DW-AS-703-M30-002</a>	dönüştürücü
<a href="#">HMFB-3 S=145 ,O=245, O=345mm</a>	
<a href="#">HMDHI-O=300+F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMCK-TA90 +1 T70</a>	
<a href="#">HMFB-OPT100</a>	
<a href="#">HMFB-OT O-200 T-70</a>	seviye anahtarı
<a href="#">HMFB-OOT, O=355 O=420</a>	
<a href="#">300-025-366-1</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">H5FA-P100-K</a>	
<a href="#">3719002956</a>	Şamandıralı Seviye Anahtar
<a href="#">HMFB-VPT100</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=730mm</a>	
<a href="#">DW-AC-E4F-VPG9</a>	bağlayıcı
<a href="#">HMFB-OT O=175mm</a>	yağ ve seviye sensörü
<a href="#">HMFDHI-OO O=585 O=650</a>	Seviye anahtarı