



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Aeco

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">MOD.15/4 M12 SL LC5 COC000026</a>	Dişi Konnektör Sağ
<a href="#">AOCR000017</a>	Röle
<a href="#">CRP000018</a>	Rotasyon denetleyici
<a href="#">FT18SM-CR</a>	
<a href="#">SC30M-AE25 NO/NC K / CAP000023</a>	
<a href="#">CLC000002 SC-A300</a>	
<a href="#">SI 12-C2 PNP NC H</a>	PROXİMİTY SWITCH
<a href="#">SI18-C5 PNP NC H</a>	
<a href="#">SI12SM-C2 PNP NO H S</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">SI12CE4PNPNONC</a>	
<a href="#">SI12-NE4 (I12000161)</a>	
<a href="#">I18000059</a>	
<a href="#">SIA100-CE PNP NO+NC H R</a>	INDUCTIVE RING SENSOR
<a href="#">SIA12-CE PNP NO H1 R</a>	Halka Endüktif Sensör
<a href="#">A0492942</a>	
<a href="#">SI12-C2 PNP NO+NC</a>	
<a href="#">SI65N1LC5</a>	
<a href="#">SC30SP-C20 PNP NO+NC H</a>	Kapasitif sensör
<a href="#">CL-A</a>	Seviye algılama sondası
<a href="#">SIPC8C2PNPNO</a>	
<a href="#">SIP10-C2 PNP NO</a>	Endüktif yakınlık anahtarı
<a href="#">FTQSP-R-R</a>	Fotoelektrik Sensör
<a href="#">SC30P-RE25</a>	sensör
<a href="#">SC18SM-C5 PNP NO+NC</a>	kapasitif sensör
<a href="#">SI8-C1 PNP NO</a>	
<a href="#">A0080395</a>	
<a href="#">A0080507 - SIA63-CE PNP NO+NC</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">I30000350</a>	özel sensör
<a href="#">SI18-CE8 PNP NC H</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">SMC-12L NO</a>	Özel sensör
<a href="#">SIP12-C2 PNP NO H1</a>	Dikdörtgen Endüktif sensör
<a href="#">SI30-C10 PNP NO K / I30000054</a>	sensor
<a href="#">P/N: CAP000041 Model: SC30M-CE25 PNP NO+NC K</a>	kapasitif sensör
<a href="#">SMP-305 NO SP-F2.8</a>	Özel sensör
<a href="#">SIP40-CE20 PNP NO+NC / SIP000105</a>	limit anahtarı
<a href="#">SI12-CE4 NPN NO</a>	Sensör

Ürün	Tanım
<a href="#">FT18SM-CP20 90</a>	Doğrudan hücre
<a href="#">SI12-CE4 PNP NO K</a>	
<a href="#">I12000004</a>	sensor
<a href="#">P/N: I08000085 Type: SI8-DC2 PNP NO H1 S</a>	Endüktif Sensörler
<a href="#">SI12-DC4 PNP NO H</a>	sensor
<a href="#">SI18-C5 PNP NO H (I18000057)</a>	Endüktif Proximity Sensör
<a href="#">SI12SS-DCE8 NPN NO S</a>	sensor
<a href="#">SI12SS-DCE8 NPN NO H S (I12000715)</a>	Endüktif sensör
<a href="#">SI 12-N2 / I12000154</a>	Sensör
<a href="#">I12000744 / SI12SS-DC4 PNP NO+NC H S</a>	Endüktif Yakınlık Sensörü
<a href="#">FT18SM-CP20 90 H</a>	Yansıtıcı ışık bariyerleri
<a href="#">SI18-A5 NO / I18000006</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">C18000056</a>	Sensör
<a href="#">FT1000517</a>	
<a href="#">SI30-DC4 PNP NO 120 TB (I30000507)</a>	Sönder sensor
<a href="#">SI12-A2 NO</a>	Sensör
<a href="#">FTQ000015</a>	
<a href="#">SI8-DC2 PNP NC</a>	
<a href="#">C30000016 , type SC30SP-C20 PNP NO+NC</a>	
<a href="#">C30000017</a>	sensor
<a href="#">SIP000105</a>	
<a href="#">I12000719</a>	INDUCTIVE SENSOR
<a href="#">SI18SM-B5 NO/NC</a>	
<a href="#">SIP000077</a>	endüktif sensör
<a href="#">SI12SM-C2 PNP NC H S / I12000677</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">SC30SP-CE25 PNP NO+NC / C30000045</a>	sensor
<a href="#">SMC12 NO</a>	
<a href="#">AOI08000087</a>	
<a href="#">SMC-12L NO SAL 130 LC1.1</a>	Özel sensör
<a href="#">SC F800 24 VDC</a>	
<a href="#">SI12-CE4 PNP NO H</a>	sensor
<a href="#">CRTP 24VAC/DC</a>	Sensörü
<a href="#">FT1000647</a>	Özel sensör
<a href="#">CLC000012</a>	AECO Kapasitif Seviye Kontrolü
<a href="#">I08000014 , type SI8-C1 NPN NO S</a>	
<a href="#">SIA000146 , type SIA22-CE PNP NO H1</a>	
<a href="#">SI18-A5 NO (Art. Nr.I18000006)</a>	
<a href="#">SI30-AE15 NO (Art. Nr. I30000013)</a>	
<a href="#">SIP10-C2 PNP NC (Art. Nr. SIP000078)</a>	
<a href="#">SI12-CE4 PNP NO K (Art. Nr. I12000111)</a>	
<a href="#">Art.Nr. FTQ000098 Model: FT13-CF PNP NO</a>	Özel sensör
<a href="#">SI12-C2 PNP NO H</a>	Endüktif sensör
<a href="#">SIP10-C2 PNP NC (SIP000078)</a>	
<a href="#">FT18SM-CP20 H</a>	
<a href="#">SMC-12 NO SS LT50 SIL LC5 (SMC000313)</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">SI12-DC4 PNP NO LC10</a>	Sensör
<a href="#">SC30SP-C20 PNP NO+NC H (C30000017)</a>	
<a href="#">I30000507 (SI30-DC4 PNP NO 120 TB)</a>	Sönder sensor
<a href="#">SI12-DC4 PNP NO S 120C I12000593</a>	
<a href="#">SIA000140</a>	Halka Endüktif Sensör
<a href="#">SIQ80-CE50 PNP NO+NC K</a>	Endüktif sensör
<a href="#">Nr. C18000090, Model: SC18SM-A5 NO/NC H</a>	kapasitif sensör
<a href="#">SC-A250 24VDC</a>	Özel sensör
<a href="#">SM-85 (CLM000016)</a>	
<a href="#">SC30SM-CE25 PNP NO+NC H</a>	
<a href="#">C30000045</a>	
<a href="#">SI12-N2LT55</a>	sensor
<a href="#">FT1000648 FT08M-CBE H1 LC0.07</a>	Özel sensör
<a href="#">I12000456 (SI12-C2 PNP NO S 100C)</a>	Özel sensör
<a href="#">C18000098</a>	
<a href="#">S1A22-CE PNP NO H1</a>	
<a href="#">SLM/P-08 NO (SLM000001)</a>	Seviye sensörü
<a href="#">FT1000647 (FT08M-CBR H1 LC0.07)</a>	özel sensör
<a href="#">SIP000456 SIQ80-BE50 NO/NC K</a>	
<a href="#">FTQSP-CP</a>	fotoelektrik sensör
<a href="#">SIA05-CE NPN NO+NC H R</a>	Sensör
<a href="#">RL-A 110/220Vac</a>	
<a href="#">FT18SM-CP50 H</a>	
<a href="#">SIQ80-CE50 PNP NO+NC</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">FT13-CF NPN NC</a>	Sensör
<a href="#">FT13-CF NPN NO</a>	özel sensör
<a href="#">SI5-C0.8 PNP NC</a>	algılayıcı
<a href="#">CL1001/O 220VAC</a>	İletkenlik Seviye Kontrolleri
<a href="#">FINDER 9020</a>	8 kutuplu soket
<a href="#">SI8-DC2 PNP NO H1</a>	Yakınlık anahtarı
<a href="#">SMC000086</a>	
<a href="#">SI18SM-B5 NO/NC H</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">SIA63-CE PNP NO+NC H R</a>	sensor
<a href="#">SI18-C5 PNP NO K (I18000059)</a>	endüktif Sensör
<a href="#">SC-A200</a>	Özel sensör
<a href="#">AOI18000065 M12 NO+NC</a>	
<a href="#">AOI18000510 M12 NO+NC</a>	
<a href="#">SMC000256</a>	Manyetik sensör
<a href="#">AOI12000054</a>	Endüktif yaklaşım anahtarı
<a href="#">SI12-AE4 NO</a>	
<a href="#">SI12-AE4 NC</a>	
<a href="#">I12000344 , type SI12-DC4 NPN NO S 100.C</a>	Yakınlık sensörü
<a href="#">FTQSP-CAR H</a>	
<a href="#">SI4-C0.8 PNP NO</a>	
<a href="#">SIA000143</a>	Endüktif bir halka sensör

Ürün	Tanım
<a href="#">FT18SM-CP20</a>	sensor
<a href="#">I12000111 / SI12-CE4 PNP NO K</a>	
<a href="#">SMC-12L NO SP / SMC000030</a>	Özel sensör
<a href="#">FT1000546 / FT18SM-CP50 H</a>	algılayıcı
<a href="#">FT08M-CBE H1 LC0.07</a>	Fotosel
<a href="#">FT08M-CBR H1 LC0.07</a>	Fotosel
<a href="#">SC30P-RE25 TA10 AD3</a>	sensörü
<a href="#">SIP 10 - C2 PNP NC LC.0.20 M8</a>	Özel sensör
<a href="#">SC30P-AE25-NO/NC-K</a>	SENSÖR
<a href="#">FT18SP-CP50</a>	SENSÖR
<a href="#">SI12SS-DC4 PNP NO H S</a>	endüktif sensörler
<a href="#">SI18-CE8 PNP NO+NC</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">SI12-CE4 PNP NO</a>	sensörü
<a href="#">SIA12-CE PNP NO+NC H R</a>	Endüktif Halka Sensörü
<a href="#">S18 DC2 PNP-NO-H</a>	Endüktif sensör
<a href="#">I12000399 / SI12-DC4 PNP NO H</a>	sensörü
<a href="#">I12000354</a>	sensörü
<a href="#">AOFTQ000023</a>	İPLİK KIRILMA SENSÖRÜ
<a href="#">FT13-CF PNP NO LC0.30+M8/4</a>	
<a href="#">CL1001/O 24Vac</a>	Sensör
<a href="#">CLL000008</a>	
<a href="#">CLL000007</a>	
<a href="#">I65000146</a>	sensor
<a href="#">I12000038</a>	Endüktif sensör
<a href="#">I12000376</a>	özel sensör
<a href="#">SI50-C20 PNP NO+NC K</a>	Özel sensör
<a href="#">SMC000285</a>	Özel sensör
<a href="#">SIP000069</a>	sensor
<a href="#">SIP10-C2-PNP-NC</a>	Endüktif yakınlık anahtarı
<a href="#">SIQ80-CE50 PNP NO+NC H</a>	
<a href="#">ALN2 110/220 Vac</a>	RÖLE
<a href="#">APL000040</a>	Sensörler için Amplifikatörler
<a href="#">S18 DC2 NPN NO LC0.30 M8F (I08000338)</a>	algılayıcı
<a href="#">CL1001/U 110/220Vac 10</a>	
<a href="#">CLC000004</a>	
<a href="#">SIP 00069 SIP25-C5 NPN NO + NC</a>	
<a href="#">FT18SM-CP20 90 ( 50 pcs)</a>	Doğrudan hücre
<a href="#">FT18SM-CP20 90 ( 100 pcs)</a>	Doğrudan hücre
<a href="#">FTQ000141</a>	
<a href="#">FTQ000146</a>	
<a href="#">SI12SS-DCE8 PNP NO H S</a>	
<a href="#">I12000699</a>	
<a href="#">FT1000024 FT18-AP2</a>	
<a href="#">FT1000087 FT18M-AP2</a>	
<a href="#">A0269574</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">I30000508 (SI30-DC4 PNP NO 120C ST TB-Pin)</a>	Özel sensör
<a href="#">C18000055</a>	
<a href="#">SI12-A2 NO H</a>	
<a href="#">SI12-A2 NC H</a>	
<a href="#">SIP25-C5 NPN NO H1</a>	Dikdörtgen Endüktif Sensör
<a href="#">SIP25-C5 PNP NO H1</a>	Endüktif yakınlık anahtarı
<a href="#">SI30-CE15 NPN NO K</a>	Sensör
<a href="#">SI12-CE4 PNP NC H</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">SI12-CE4 PNP NO+NC H</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">FTQ00098</a>	
<a href="#">SC30SP-CE25 PNP NO+NC AD3 LC5</a>	
<a href="#">CLC000010</a>	Kapasitif Seviye Kontrol Cihazı
<a href="#">SI12SS-DC4 NPN NO S</a>	
<a href="#">SMC-06 NO</a>	
<a href="#">SC30M-A20 NO/NC K</a>	
<a href="#">CL1004/U</a>	kontrolör
<a href="#">FT18SP-CP 20</a>	
<a href="#">SI12EL-DC4 NPN NO</a>	algılayıcı
<a href="#">CRTP 110/220 Vac</a>	
<a href="#">A0269960</a>	Endüktif yakınlık sensörü
<a href="#">SI12-C2 PNP NC</a>	Endüktif Sensör 12mm
<a href="#">SI30-C10 PNP NO H</a>	YAKINLIK ANAHTARI
<a href="#">FT08M-CBR LC5.5</a>	
<a href="#">FT18SM-CBR 90</a>	hücre
<a href="#">SI18-DCE16 PNP NO H</a>	İNDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">SI8-DCE3 PNP NO S</a>	
<a href="#">I12000741/ SI12SS-DC4 PNP NO+NC S</a>	ROTASYON SENSÖRÜ
<a href="#">FT18SM-CR H</a>	
<a href="#">FT1000420</a>	
<a href="#">SI5-C0.8</a>	
<a href="#">C18000071</a>	
<a href="#">AOC18000091</a>	Kapasitif Sensörler
<a href="#">AOC18000080</a>	Kapasitif Sensörler
<a href="#">SC-A500</a>	algılayıcı
<a href="#">FT18SP-CP20 H</a>	Fotoelektrik Sensör
<a href="#">C18000079</a>	Endüktif sensör
<a href="#">SIP000104 / SIP40-CE20 PNP NO+NC K</a>	
<a href="#">SI30-A10 NO</a>	
<a href="#">SMC-12L NO SAL 130C</a>	
<a href="#">SIP000033</a>	SENSÖR
<a href="#">SIP000034</a>	SENSÖR
<a href="#">FTQ000126, FTQSP-P-R</a>	
<a href="#">SI12-NE4 AGD1</a>	
<a href="#">FTQ-P-R-30</a>	algılayıcı
<a href="#">SI12-C2 PNP NO K</a>	Sensör

Ürün	Tanım
<a href="#">SMC000030</a>	özel sensör
<a href="#">FTQ-R-R IP66</a>	
<a href="#">SI12-C2 PNP NO</a>	Endüktif Proximity Sensör
<a href="#">SI18SS-DC8 NPN NC S</a>	
<a href="#">FT18SM-CAR / FT1000540</a>	Fotoelektrik Sensörler
<a href="#">SI18-C5 PNP NO (I18000056)</a>	DEDEKTÖR
<a href="#">SI12SM-C2 PNP NO H S / I12000669</a>	Yakınlık anahtarları
<a href="#">SIP000114</a>	
<a href="#">I12000074</a>	
<a href="#">SI8-DC2 PNP NO</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">SIP10-C2 PNP NO H1</a>	
<a href="#">p/n: SEH000012 type: SHP-6T PNP NO</a>	
<a href="#">AOC18000058/SC18SP-CE10 PNP NO+NC</a>	algılayıcı
<a href="#">SI30SM-BE15 NO/NC</a>	
<a href="#">SI18SM-BE8 NO/NC</a>	
<a href="#">SC18SM-C5 PNP NO+NC H / C18000071</a>	
<a href="#">SC-A200 24 VDC / SC-A200 24 VDC</a>	özel sensör
<a href="#">I18000067</a>	PNP Sensörü
<a href="#">SI12SM - CE4 PNP NC S I12000690</a>	
<a href="#">SI12SS - DCE8 PNP NC HS I12000727</a>	
<a href="#">FT18SM-CP50</a>	
<a href="#">SI18-CE8 PNP NO H</a>	
<a href="#">SIP000076</a>	algılayıcı
<a href="#">SIP000385</a>	özel sensör
<a href="#">CL1001/O 110VAC</a>	
<a href="#">AOFT1000055</a>	Fotoselli
<a href="#">CL1001/U R5 110/220Vac</a>	SEVİYE SENSÖRÜ
<a href="#">CL1001/U 110/220Vac</a>	
<a href="#">FT18SM-CFR</a>	Sensör
<a href="#">ST18</a>	Braket
<a href="#">FDL311</a>	Optik fiber
<a href="#">FDL120</a>	Optik fiber
<a href="#">SC30P-RE25 T1</a>	Kapasitif sensör
<a href="#">SIA000148</a>	
<a href="#">SIA000149</a>	HALKA ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">SIA30-CE PNP NO+NC H R / SIA000150</a>	Endüktif Proximity Sensör
<a href="#">SIA000318</a>	Ring Endüktif Sensör
<a href="#">SIA000320</a>	Ring Endüktif Sensör
<a href="#">CL1001/U 110/220Vac 500K</a>	İletken seviye kontrolü
<a href="#">C30000006 / SC30P-RE25 T10</a>	Kapasitif sensör
<a href="#">RotoStar RL-A AD 1/3 24VDC</a>	ROTASYONEL SEVİYE KONTROLÜ
<a href="#">YRL000006 RL-A AD 1/2 24 Vdc</a>	ROTASYONEL SEVİYE KONTROLÜ
<a href="#">SI30-C10 PNP NC</a>	algılayıcı
<a href="#">SI8-C1 NPN NO</a>	
<a href="#">SI8-DC2 NPN NO S</a>	Endüktif Pozisyon Sensörü

Ürün	Tanım
<a href="#">DPC M18 PNP NO+NF</a>	Kapasitif yakınlık sensörü
<a href="#">FTQ000026</a>	sensor
<a href="#">(I18000678) SI18-DC10 NPN</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">Nr. C18000087, Model SC18SM-A5 NO/NC</a>	kapasitif sensör
<a href="#">(I12000030) SI12-G2 NPN NC</a>	Pozisyon sensörü
<a href="#">(I30000087) SI30-CE15 PNP NO</a>	Endüktif Proximity Sensör
<a href="#">SI30-CE15 PNP NO+NC K</a>	algılayıcı
<a href="#">(FTQ000098) FT13-CF PNP NO LC0.30+M8/4</a>	çatal şekli fotoelektrik sensör
<a href="#">Nr. FTQ000025 Type FT13-CF PNP NO</a>	
<a href="#">SI18-A5 NO H   A0080365</a>	Endüktif yakınlık sensörü
<a href="#">(A0180872) CO-M12-F-D-4P/5M PUR</a>	Konektör
<a href="#">SMC000006</a>	
<a href="#">SMC-18M NO   A0080550</a>	
<a href="#">FTQ000142 / FTQSP-BE-R</a>	Hücre
<a href="#">FTQ000138 / FTQSP-BR-R</a>	Hücre
<a href="#">A0080512</a>	Sensör
<a href="#">SIA05-CE PNP NO+NC R</a>	
<a href="#">SIP000028</a>	
<a href="#">A0080452</a>	
<a href="#">CLC000002</a>	AECO Kapasitif Seviye Kontrolü
<a href="#">S18-DC2 PNP NC</a>	yakınlık sensörü
<a href="#">SI12SS-DC4 NPN NO S 100C</a>	
<a href="#">SI30-DC4 PNP NO 120C ST TB</a>	
<a href="#">ARX-G</a>	
<a href="#">AR-112-A0</a>	
<a href="#">YSM000037</a>	
<a href="#">SMC000258</a>	
<a href="#">P/N: SI12SS-DC4 PNP NO+NCS</a>	
<a href="#">SMC-12 NO SS BC HF LC2 AGD2</a>	
<a href="#">SC-A300 110/220Vac</a>	Kapasitif seviye probu
<a href="#">I08000108 SI8-NE2</a>	Sensör
<a href="#">CLC000003 / SC-A500 24Vac</a>	
<a href="#">SMC-12 NO LTF70 / SMC000186</a>	
<a href="#">CRC000005</a>	
<a href="#">CRC000006</a>	
<a href="#">SC18SM-CE10 NPN NO+NC</a>	
<a href="#">SI5-DC1.5 PNP NO</a>	
<a href="#">FTQSP-P-R-H.</a>	
<a href="#">SIA22-CE PNP NO+NC H R</a>	
<a href="#">YSM000027</a>	algılayıcı
<a href="#">SI18-CE8 NPN NO+NC H</a>	
<a href="#">SI6.5 - DC2 PNP NO S</a>	
<a href="#">CL-A-LC5</a>	
<a href="#">Typ SMC000004</a>	mıknatıs
<a href="#">Typ ACM000007</a>	mıknatıs



Ürün	Tanım
<a href="#">SC30SP-CE25 PNP NO+NC H / A0080296</a>	
<a href="#">SC-A800 24Vac - Type CLC000005</a>	SEVİYE ÖLÇÜM SENSÖRÜ
<a href="#">SIA30-CE PNP NO+NC R</a>	
<a href="#">SMC000187</a>	
<a href="#">SC30SP-CE25 PNP NO+NC H</a>	
<a href="#">I08000086 / SI8-DC2 PNP NO K</a>	Yakınlık Sensörü
<a href="#">I18000098</a>	Yakınlık Sensörü,
<a href="#">ZBR000013</a>	
<a href="#">SC18SM - CE10 PNP NO + NC H</a>	
<a href="#">SI18-AE8 NO</a>	
<a href="#">RL-A 24/48Vac</a>	
<a href="#">CLC000052</a>	AECO Kapasitif Seviye Kontrolü
<a href="#">FT13-CF PNP NC</a>	Çatal Sensör
<a href="#">SI5-C0.8 PNP NO</a>	Endüktif Yakınlık Sensörü
<a href="#">SC30SM-CE25 PNP NO+NC H</a>	
<a href="#">4702186</a>	
<a href="#">CL1002/U 220Vac</a>	
<a href="#">C18000053</a>	
<a href="#">SMC-12 NO SS BC HF LC10 50W</a>	
<a href="#">SI12-DC4-PNP-NO-H-S-100C</a>	algılayıcı
<a href="#">YSM000036, type SMC-12 NO SS BC HF LC5 AGD2</a>	Sensör
<a href="#">SI18-DC8 NPN NO</a>	
<a href="#">SI8-DC2 PNP NO H1 S</a>	
<a href="#">SI8-DC2 PNP NO H1 (M8x57)</a>	
<a href="#">AOSMP000005</a>	MANYETİK SENSÖR
<a href="#">M-304 ACM000003</a>	
<a href="#">SMP-304</a>	
<a href="#">SMP000005</a>	
<a href="#">A0080546</a>	
<a href="#">SMP302</a>	
<a href="#">M-302</a>	
<a href="#">SI18-DC8 PNP NO H</a>	
<a href="#">FT1000421</a>	
<a href="#">A0492302 // SMC-12 NO SS BC HF LC2 50W</a>	
<a href="#">A0497899</a>	
<a href="#">I65000046 / SI 6.5 DC2 PNP NO H1</a>	
<a href="#">SIA30-CE NPN NO+NC</a>	
<a href="#">SIA05-CE PNP NO+NC H R</a>	
<a href="#">SMC-12L NO LC025 M8M 90</a>	Manyetik Kamış Sensörü
<a href="#">SC-A500 24Vdc</a>	
<a href="#">SC18SP-AE10 NO+NC</a>	
<a href="#">SI4-C0.8 NPN NO</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">I08000008</a>	
<a href="#">SIPA8-C2 NPN NO</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">SIPA8-C2 NPN NO H1</a>	Endüktif Sensör

Ürün	Tanım
<a href="#">SI12-DC4 NPN NO</a>	
<a href="#">A0498130</a>	
<a href="#">SI30-C10 PNP NC K</a>	
<a href="#">SI18-CE8 PNP NC</a>	
<a href="#">I18000104</a>	
<a href="#">SI30-C10 PNP NC K 100C</a>	
<a href="#">SC30SM-C20PNP NO + NC</a>	
<a href="#">SMC-12S</a>	
<a href="#">SIA30-CE NPN NO+NC H R</a>	
<a href="#">CLM000053</a>	ROTOBİN SENSÖRÜ
<a href="#">SIA05-CE PNP NO H1 R</a>	
<a href="#">SMC000019</a>	MANYETİK YAKINLIK SENSÖRÜ
<a href="#">SC18SP-CE10 PNP NO+NC</a>	
<a href="#">SI12-CE4 PNP NO+NC K</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">SIA63-CE PNP NO+NC R/SIA000155</a>	
<a href="#">SIPA8-C2 PNP NO H1</a>	
<a href="#">SIA63-CE NPN NO+NC H R</a>	
<a href="#">CRT30-R10 L</a>	
<a href="#">4702376/ CLC000002</a>	seviye probu
<a href="#">4702382/ CLC000006</a>	seviye probu
<a href="#">CRT30-R10 V</a>	
<a href="#">SI18-CE8 PNP NO</a>	Endüktif Yakınlık Sensörü
<a href="#">CLC000149</a>	
<a href="#">FT18-AP2-90-H</a>	Fotoelektrik Sensör
<a href="#">SI12-CE4 PNP NC AD3</a>	
<a href="#">SC30M-C20 PNP NO+NC K</a>	
<a href="#">SC18SM-CE10 PNP NO+NC</a>	Kapasitif Sensör 18mm
<a href="#">SI18-CE8-PNP-NO-LC2-IP68-W2W</a>	
<a href="#">SI12-CE4 PNP NO+NC AD3</a>	
<a href="#">FT13 CF NPN NO-C0.30M8/4</a>	FOTOELEKTRİK SENSÖR
<a href="#">SI12-CE4 PNP NC</a>	
<a href="#">FT18SM-CFR-H</a>	Fotoelektrik Sensör
<a href="#">SIM-C2 PNP NO 6 POS.LC5</a>	SENSÖR
<a href="#">A0492973</a>	PNP ÇATAL SENSÖR
<a href="#">MOD.14/4 LC5</a>	kablo
<a href="#">SI8-C1 PNP NO H</a>	Endüktif Sensör 8mm ** I08000025*
<a href="#">A0503051</a>	
<a href="#">SMC-12LM S H LTF65</a>	Manyetik Sensör