



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Autec

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">LBM02MH</a>	orijinal pil
<a href="#">ROBATT00E0012 (LBM02MH)</a>	pil
<a href="#">MH0707L</a>	pil
<a href="#">E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1)</a>	Receiver
<a href="#">ROMANI00E09A0</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH NiMH 2,4V 1600mAh</a>	Battery NiMH 2,4V 1600mAh for Light remote control
<a href="#">LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NIMH)</a>	PİL
<a href="#">MBM06MH</a>	Batarya
<a href="#">77062032</a>	Uzaktan Kumanda Akü
<a href="#">Completed trasmitter for s/n 518907</a>	
<a href="#">E16RQ16A Unità ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ</a>	Uzaktan kumanda anakart
<a href="#">E16RIQ10</a>	Uzaktan kumanda hafıza kartı
<a href="#">NC0707L</a>	pil
<a href="#">FW260R</a>	Şarj cihazı
<a href="#">CARICABAT CH260R</a>	Yeşil pil şarj
<a href="#">77062036</a>	pil şarj cihazı
<a href="#">520569</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">V200520 OBSOELTE, no replacement model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A)</a>	kablo ile uzaktan kumanda Autec için Verici kart
<a href="#">E16URX</a>	
<a href="#">ROBATT00E07A0</a>	NiMH Pil
<a href="#">MBC825A</a>	Şarj
<a href="#">77062034</a>	pil
<a href="#">G0CABA00E01A0</a>	
<a href="#">UBC930D</a>	Şarj
<a href="#">KLK8114</a>	Autec Işık uzaktan kumanda LK8-2-D
<a href="#">Completed remote control</a>	
<a href="#">Completed ARS receiver</a>	
<a href="#">Printed functional labels</a>	
<a href="#">s/n 507368</a>	Trasmitter tamamlandı
<a href="#">FW261</a>	Şarj Aleti
<a href="#">Couple code keys</a>	
<a href="#">CH97TX48 key code UTX</a>	
<a href="#">CH97RX48 key code URX</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH</a>	Pil

Ürün	Tanım
<a href="#">KLK6130</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">Remote control Dynamic series</a>	
<a href="#">73170357</a>	İletim modülü
<a href="#">MBC930D</a>	Şarj cihazı
<a href="#">R0BATT00E0014</a>	pil
<a href="#">AIRBM3V7L</a>	Batarya
<a href="#">R0ALIM01E0001</a>	Şarj AC
<a href="#">S0005576</a>	Oyun kolu
<a href="#">LK-06-2-D1-A00, 6BTN, 2SPD, AC, N</a>	
<a href="#">6BTN, 2SPD, AC NO SEL. KLK6130 43</a>	
<a href="#">NC0707</a>	pil
<a href="#">LPM02</a>	pil
<a href="#">Air8</a>	Einschl.16 kutup konektör
<a href="#">MRXEU03-Z</a>	(MODULO RICEVENTE RADIO MRXEU03-Z)
<a href="#">LK6-2-D</a>	Tamamlanan Uzaktan Kumanda
<a href="#">FODERO PULS LK</a>	LK için omuzlu kılıf
<a href="#">R0ALIM01E0002</a>	Akü şarj cihazı DC
<a href="#">CARICABAT MBC930D</a>	Akü Şarj
<a href="#">E16RQ16AZ.2.B.Q</a>	Alıcı ünite
<a href="#">XMP-K12</a>	Denetleyici 24 V
<a href="#">R0CABA00E0006</a>	Şarj cihazı
<a href="#">R0PULS00E0012</a>	Acil basma düğmesi C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0013</a>	C26-E16 için Basmalı düğmeli komple
<a href="#">R0PULS00E0073</a>	
<a href="#">R0BATT00E0014 (MBM06MH)</a>	pil
<a href="#">Model: ARS, Type: ND021</a>	FJL UZAKTAN KUMANDA
<a href="#">MK10-22 - 870MHz</a>	Yedek Verici
<a href="#">E16SCHEU2</a>	Çift anahtar kodu
<a href="#">TLK101</a>	Trasmitter ünitesi
<a href="#">R0CHAB00E14A0</a>	Çift kod tuşları
<a href="#">s/n G60726</a>	Komple Autec Verici
<a href="#">P/N: R0CABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC</a>	Şarj cihazı
<a href="#">KMK12101</a>	Uzaktan kumanda Modüler tip MK12-22
<a href="#">Couple keys code 434MHz</a>	
<a href="#">Complete Autec remote control trasmitter MJ + receiver Type C</a>	s ikame komple sistem / n G60726
<a href="#">P/N: R0CABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA)</a>	Şarj cihazı
<a href="#">S/N: 507168</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">GC10197</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">73160185</a>	
<a href="#">S0005578</a>	
<a href="#">MTXEU03+TC9708-ZA</a>	
<a href="#">E16STI062</a>	Verici için düğmeleri ile PCB
<a href="#">Serial Number GL01671</a>	Kumanda
<a href="#">KA0412M0</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">GC01196</a>	Verici ünite

Ürün	Tanım
<a href="#">R0TXCO06E08A0</a>	Verici modülü
<a href="#">MK10-22ACS</a>	Uzaktan Kumanda
<a href="#">E16SRXEU1</a>	verici modülü
<a href="#">JC400 0058</a>	MANİPÜLATÖR
<a href="#">LK NEO 10</a>	Radyo kontrolü
<a href="#">S0005080</a>	.
<a href="#">KLKN08244L1</a>	.
<a href="#">KLKN12147L0</a>	.
<a href="#">R0ANTE00E24A0</a>	
<a href="#">R0PULS00E0050</a>	BAŞLAT DÜĞMESİ
<a href="#">73080233</a>	UZAKTAN KUMANDA, STOP PUSHBOTTON
<a href="#">R0CHIA00P0006</a>	Anahtarlar
<a href="#">MBC12V</a>	Şarj cihazı
<a href="#">MH0707 L-2000</a>	Pil
<a href="#">KLKN08080L4// 77061211</a>	RADYO KONTROLÜ
<a href="#">ACRM15 870MHz FHSS</a>	Radyo kontrolü
<a href="#">Compact series type KAJC</a>	Radyo kontrolü
<a href="#">R0CABA01E02N0 / CH260R</a>	PİL ŞARJ CİHAZI
<a href="#">R0CABA02E07B1</a>	Pil şarj cihazı
<a href="#">R0CABA02E07B0</a>	ŞARJ CİHAZI
<a href="#">R0BATT00E0018</a>	pil
<a href="#">AJS / DA0BM</a>	Uzaktan Kumanda TRANSMITTER
<a href="#">MBM06MH 7.2V 750mAh</a>	
<a href="#">77061085 / KFM057KL1</a>	Uzaktan Kumanda Dinamik
<a href="#">rubber for A0MANI00E0088</a>	koruma kauçuk
<a href="#">7706209405</a>	Pil
<a href="#">Transmitter for Model: ARS, Type: ND021</a>	FJL UZAKTAN KUMANDA VERİCİSİ
<a href="#">FJR-ARX</a>	RADYO KONTROLÜ
<a href="#">ULC932A</a>	Şarj
<a href="#">R0PULS00E0048</a>	emniyet kilitli geçiş seçici
<a href="#">R0CABA00E02A0</a>	
<a href="#">R0RITR02E05A0</a>	RADYO MODÜLÜ
<a href="#">R0CONN01E03A0</a>	Konektör
<a href="#">LK NEO 8 STANDARD</a>	İLETEN
<a href="#">LK NEO 8AX ATEX</a>	İLETEN
<a href="#">7317035705 E16STXEU1</a>	İLETİMLİ MODÜL
<a href="#">WM24P6-12-A-QL</a>	Plug-In Adaptörü
<a href="#">KLKN06098U3</a>	
<a href="#">77062094</a>	pil
<a href="#">UMC12V DC 12-24V</a>	AC şarj cihazı
<a href="#">77162216</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">77061214</a>	
<a href="#">KFL245KLO</a>	Radyo uzaktan kumanda
<a href="#">77061215</a>	
<a href="#">77061206 KLKN08301L0</a>	UZAKTAN KUMANDA

Ürün	Tanım
<a href="#">S0005156</a>	
<a href="#">R0CABA02E07C0</a>	pil şarj cihazı
<a href="#">MHM03</a>	pil takımı
<a href="#">77161218 (NB021)</a>	
<a href="#">73170357 R0TXCO06E06A0</a>	VERİCİ MODÜLÜ
<a href="#">R0CABA02E07A0</a>	
<a href="#">AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS</a>	
<a href="#">AJC+ ACRS15</a>	RADYO KONTROLÜ
<a href="#">R0ANTE00E68B0</a>	
<a href="#">R0BATT00E08A0</a>	
<a href="#">KLKN06213L0</a>	
<a href="#">KA08B007C0</a>	
<a href="#">KT08B034H0</a>	
<a href="#">S0005166</a>	
<a href="#">S0005167</a>	
<a href="#">KLKN12168L1</a>	Radyo kontrolü
<a href="#">KAJQ0061L0</a>	
<a href="#">FJS02</a>	Verici
<a href="#">73160388</a>	
<a href="#">S0005603</a>	
<a href="#">S0005582</a>	
<a href="#">77062081</a>	
<a href="#">73140346</a>	
<a href="#">PR001971</a>	
<a href="#">S0005581</a>	
<a href="#">S0005580</a>	
<a href="#">S0005579</a>	
<a href="#">73160330</a>	
<a href="#">S0005577</a>	
<a href="#">S0005623</a>	
<a href="#">77062082</a>	
<a href="#">S0005575</a>	
<a href="#">S0005574</a>	
<a href="#">R0CING00P0021</a>	KAPAK+KAYIŞ A8-T8F
<a href="#">R0PULS00E03A0</a>	DURDUR BASMA DÜĞMESİ
<a href="#">R0CING00P0011</a>	OMUZ KEMERİ MJ/* JS
<a href="#">77061279</a>	radyo kontrolü
<a href="#">R0MANI00E06A0</a>	
<a href="#">R0MANI00E08A0</a>	
<a href="#">77061192</a>	AUTEC AIR AJN+DCRM24 RADYO KONTROLÜ
<a href="#">R0MANI00E13A0</a>	Joystick (JC3000)
<a href="#">R0CABA00E0003_LBC230A</a>	pil şarj cihazı