



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Elcis

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">I/72E10-2048-5-BZ-L-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03</a>	Encoder
<a href="#">I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03</a>	(I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R03 Optischer Drehgeber)
<a href="#">59C15-10-1230-BZ-C-VL-R-01</a>	
<a href="#">I/90-200-1828-BZ-L-CL</a>	(EncoderOptischer Drehgeber)
<a href="#">I/AZ115R-1000-824-BZ-L-CH</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/38C8-12-824-B-B-CV-R-01</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/59C12-1500-824-B-B-CV-R-05</a>	SAĞLAM KODLAYICI
<a href="#">I/59C15-2500-1828-B-B-CV-R-01</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/62CD-2500-5-BZ-N-CV-R-01</a>	PİNYON KODLAYICI
<a href="#">I/63-5000-5-BZ-Z-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/X63 100 824 BZ B CM</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/Z115-2000-824-B-B CM-R</a>	Artımlı Kodlayıcı
<a href="#">L/XEFK601-1828-B-B-1000-1-CM-R</a>	ENCODER
<a href="#">A/XZ390A-G-3600-5-CM5-R-AR</a>	
<a href="#">EFK150-824-B-B-1000-1-CM-R</a>	Optik kodlayıcı
<a href="#">A/X365-G-360-1828-B-F-CD4-R</a>	Encoder
<a href="#">I/63-5000-5-BZ-C-CL-R</a>	
<a href="#">Mating connector VLF</a>	
<a href="#">Q80-500-824-BZ-CW</a>	Optik kodlayıcı
<a href="#">Q80-1-824-BZ-CW</a>	Optik kodlayıcı
<a href="#">I/40-10-1224-BZ-H-CVK-R-02</a>	
<a href="#">I/A115T-200-1030-B-Z-CL-R</a>	Enkoder tako tipi BRB 06/11 ile
<a href="#">I/63-1024-5-BZ-N-CL-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/115K-2000/2000-5/5-9N-N-LL</a>	Kodlayıcı
<a href="#">XV-7210-1000-1828-B-B-CD-R</a>	
<a href="#">I/ 115-600-1828-M-K-CM-R</a>	
<a href="#">I/63-5000-5-BZ-N-CL</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/38Z8-1024-5-BZ-N-CVC-R-01</a>	
<a href="#">L/EFK300-10305-BZ-Z-100-4-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/H408-1500-5-BZ-N-CVK-R-02</a>	Sıkma cetvel
<a href="#">I/ZV38LP-2540-5-BZ-N-CV-R-01</a>	
<a href="#">I/115T-200-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Tako Encoder
<a href="#">A/958HP13-12-10-B-DP-0-3PG</a>	Encoder

Ürün	Tanım
<a href="#">I/115T-2048-5-BZ-Z-CL-R</a>	Encoder
<a href="#">A/390-G-256-5-CD4-R</a>	Encoder
<a href="#">I/63-2000-18285-B-N-CM</a>	Encoder
<a href="#">I/115-1000-1030-B-L-CL-R</a>	KODLAYICI
<a href="#">I/115-1024-1230-BZ-Z-CW-R-02</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/X59CM15-2000-5-BZ-N-CL-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/63-50-824-BZ-B-CM-R.</a>	ARTIMLI KODLAYICI
<a href="#">Connector VFM.</a>	Bağlayıcı
<a href="#">I/5910-500-824-BZ-B-CV-R-01</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/115T-360-824-BZ-B-CM-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/45CC-1000-815-BZ-C-CD</a>	KODLAYICI
<a href="#">I/115/1024/1230/BZ/CW</a>	artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/172CD-2500-5-BZ-N-CL-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">7210-1250-5-BZ-Z-CL-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">L/F3C076-N-W-CV-01</a>	Encoder
<a href="#">I/63-2500-5-BZ-N-CL-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/Z59C15-1024-1230-BZ-Z-VL-R-01</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/63S-10000-5-BZ-Z-CL-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/38C6-150-824-BZ-P-CV-R-02</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/A9-466-500-5-BZ-N-CV-R-01</a>	Kodlayıcı
<a href="#">VD4F</a>	konektörü
<a href="#">I/62CD-267-824-BZ-B-VM-R-01</a>	Encoder
<a href="#">I/7210-1250-5-BZ-C-GL-R</a>	Encoder
<a href="#">V4-SS-2-U-AT</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/90A-10000-5-BZ-N-CW-0</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/58H-900-5-BZ-N-CV-R-01</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/XY63-1000-824-B-CM-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">A/MM1001-B-2048-1828-KP-L-CM6</a>	Kodlayıcı
<a href="#">F3-2500-5-BZ-N-CL-R</a>	Enkoder
<a href="#">I/F3-2500-5-BZ-N-CL-R old code/ I/63-2500-5-BZ-N-CL-R new code</a>	Enkoder
<a href="#">V/XMVP51-100-5-B-N-VM5-08S</a>	komple cihaz
<a href="#">I/XA59C12-60-824-B-B-CV-</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/59C15-10-1230-BZ-Z-VL-R-03</a>	
<a href="#">I/X7210-1000-1828-B-B-CD-R</a>	Encoder
<a href="#">I/Z115-720-824-BZ-B-CM-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/Z115-2000-824/5-B-N-CM-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">F3-5000-5-BZ-N-CL</a>	
<a href="#">I/Z115-720-824/5-B-N-CM-R</a>	Enkoder
<a href="#">I/X59CM15-1024-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/58S-2000-5-BZ-N-CL-R</a>	Encoder
<a href="#">58S</a>	Encoder
<a href="#">I/115-5-1230-BZ-Z-CL-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">A/959CP12-12-15-DP-0-3PG</a>	
<a href="#">I/X115-500-815-BZ-Z-CM-R</a>	Encoder
<a href="#">I/X59CA14-1024-85/85-5-N-CC-R-01</a>	KODLAYICI

Ürün	Tanım
<a href="#">I/XYM63-500-5-BZ-C-CL-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/7210-1250-5-BZ-Z-CL-R</a>	Optik döner kodlayıcı
<a href="#">I/63S-180-1828-BZ-L-CH-R</a>	
<a href="#">I/63-1500-824-B-B-CM-R</a>	Encoder
<a href="#">I/E6-300-18728-BZ-B-CD-MG1820053</a>	
<a href="#">I/115-1024-815-B-Z-CM</a>	Encoder
<a href="#">ESG 10/10/25</a>	
<a href="#">I/79B-1-1224-B-H-CVK-02</a>	
<a href="#">I/46P8-2250-1828-BZ-B-CV-R-01</a>	kodlayıcı
<a href="#">BRB 11/6</a>	Takimetre dinamo
<a href="#">I/H6310-1250-5-BZ-CM</a>	
<a href="#">X46P6-140-1828-BZ-B-CV-R-07</a>	artımlı enkoder
<a href="#">I/115-4096-5-B-N-CM-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/58H-1250-1030-BZ-L-CV-01</a>	KODLAYICI
<a href="#">I/58H-100-530-BZ-Z-CV-R-02</a>	Enkoder
<a href="#">A/959CP12-12-15-B-DP-0-3PG</a>	kodlayıcı
<a href="#">A/H759CP16-14-15-B-DP-0-3PG</a>	
<a href="#">I/ 45CC-2000-5-BZ-N-CD</a>	Encoder
<a href="#">I/115-2048-1230-BZ-Z-CW-R-02</a>	
<a href="#">L/XWF500-5-BZ-C-100-4-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/Z59C15-150-824-BZ-CV-R-03</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/Z0B80EXS5-1024-18285-BZ-N-CV1-R-05 Z=CUSC.STAGNI</a>	PATLAMA-DAYANIKLI KODLAYICI
<a href="#">I/64C-5000-5-BZ-N-CD-R</a>	
<a href="#">I/X68-500-5-BZ-N-CD-R</a>	
<a href="#">I/V466-2500-5-BZ-N-CV-R-01</a>	
<a href="#">I/115-1000-815 BZ-Z-CL-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/A7210-5-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">L/23RPC-100-05</a>	Potansiyometrik Doğrusal Dönüştürücü
<a href="#">I/X46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07</a>	Artımlı Enkoder
<a href="#">I/X90A-1400-5-BZ-Z-VG-R-0.50</a>	Encoder
<a href="#">I/59C12-50-824-B-B-CV-R-05</a>	Encoder
<a href="#">I/30-100-1224-BZ-H-CVK-03</a>	Enkoder
<a href="#">I/X115-1024-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/72R10-3600-5-BZ-Z-CL-R</a>	Encoder
<a href="#">I/45CC-10000-5-BZ-N-CD</a>	Encoder
<a href="#">I/59C15-10-1030-M-B-CV-R-01</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/38-1200-5-B-N-CV-R-02</a>	Enkoder
<a href="#">A/X MM58H3-G-4096-1030-S-CV-01</a>	Enkoder
<a href="#">I/A115T-50-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">115T-1000-1230-BZ-C-CL-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/115T-1000-1230-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">I/7210-50-824-B-B-CM-R</a>	ENKODER
<a href="#">I/58H-6000-824/5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/115-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/58S-2500-5-BZ-N-VS-01</a>	Kodlayıcı

Ürün	Tanım
<a href="#">I/90K-10000/10000-82/82-9Z-Z-LL-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/X486-100-824/5-BZ-N-CV-R-02</a>	Artımlı Kodlayıcı
<a href="#">9601129 1 01/15</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/58S-900-5-BZ-N-CW-R-01</a>	
<a href="#">L/XWFK200-5-BZ-N-100-4-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/X64-1500-824-BZ-U-CD</a>	enkoder
<a href="#">E6-500-1030-B-B CV-01</a>	
<a href="#">I/90D-5000-1828-BZ-Z-CL</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/115-1250-1230-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">I/115R-360-824-BZ-B-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/90D-5000-1828-BZ-L-CL</a>	Enkoder
<a href="#">I/63-1000-824/5-B-N-CM</a>	Encoder
<a href="#">I/115-1000-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/80-360-1030-B-B-CP-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/59Z12-1000-1030-BZ-B-CV-R-01</a>	Enkoder
<a href="#">ESM6-6-20</a>	
<a href="#">I/X46P6-140-1828-BZ-B-CV-R-07</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/C115R-1000-815-B-Z-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/115TB-1024-1230-BZ-Z-CV-R-01</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/115R-1000-5-B-Z-CL-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/45CC-200-5-BZ-N-CD</a>	Enkoder
<a href="#">I/XYM63-500-1828-BZ-B-CM</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/XYM63-1000-5-BZ-Z-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/63S-1024-1828-BZ-L-CH-R</a>	
<a href="#">I/63S-360-1828-BZ-L-CH-R</a>	artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/A7210-10-1230-BZ-Z-CL-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/Z115-720-824-B-B CW-R-01</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/38C6-2500-5-BZ-N-CV-R-02</a>	enkoder
<a href="#">I/X47RC8-500-824-M-U-CQ1-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/40Z635-1000-5-BZ-N-CVK-R-02</a>	Kodlayıcı
<a href="#">L/EFK300-1030-P-6-P-P-CD</a>	
<a href="#">VDF female flying connector</a>	
<a href="#">I/XYM63-500-5-BZ-Z-CL-R</a>	artımlı enkoder
<a href="#">I/115-1000-1828-BZ-B-CM-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/ X59ZMA15-5000-824/5-B-N-CV-R-05</a>	
<a href="#">I/Z115-2000-824-B-B CW-R-01</a>	
<a href="#">I/ 115-500-824 / 5-BZ-N-CW-R-01</a>	
<a href="#">A/XZ390-G-3600-824-B-CD4-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/W59C12-2880-5-BZ-N-CL-R</a>	Enkoderler
<a href="#">I/7210-100-5-BZ-H-CM-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/XLA90A-1024-1828/5-BZ-N-CW-R-05</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/45CC-1000-5-BZ-N-CD</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/E6-120-1828-BZ-B-CD</a>	Artımsal Enkoder
<a href="#">I/63-150-824-BZ-B-CM-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/63-300-824-BZ-B-CM-R</a>	kodlayıcı

Ürün	Tanım
<a href="#">I/63-230-824-BZ-B-CM-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">A/XMM901-G-1024-1828-KP-CV-01</a>	Kodlayıcı
<a href="#">A/390-G-4096-1828-KP-CV-01</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/X90A-1400-5-BZ-N-VG-R-0,50</a>	Artımlı enkodlayıcı
<a href="#">I/45CC-1000-5-BZ-N-VL-R-0.30</a>	incremental encoder
<a href="#">10 m long Cable</a>	telli
<a href="#">I/59C10-14400-5-BZ-N-VL-R-01</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/4610-360-1828-BZ-P-CV-R-07</a>	
<a href="#">I/63-1500-824-B-B-CM-R</a>	Enkoder
<a href="#">I/H6310-1024-528-B-Z-CW-R-03</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/Z115-720-824-B-B-CM-R</a>	Artımlı Enkoder
<a href="#">I/59C15-10-1230-BZ-Z-VL-R-01</a>	
<a href="#">I/58H-25-1030-B-B-CE-R</a>	Enkoder
<a href="#">L/XF5C075-N-24-I-CV-03</a>	
<a href="#">A/958HC12-12-10-B-C2-W-3PG</a>	CANopen mutlak kodlayıcı
<a href="#">21004095 2 04/21</a>	Enkoder
<a href="#">I/63S-5000-5-BZ-N-CL-R</a>	Incremental encoder
<a href="#">I/68-2500-5-BZ-N-CV-R-03</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/115TB-2000-824/5-BZ-N-CL-R</a>	Enkoder
<a href="#">A/390-D-360-1828-KP-L-CM5-R</a>	Absolute encoder
<a href="#">cable for (A/390-D-360-1828-KP-L-CM5-R)</a>	Enkoder kablosu
<a href="#">I/Y90A-1000-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/7210-500-5-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">L/CR80-200-824-BZ-B-100-1-CV-01</a>	Lineer dönüştürücü
<a href="#">115TB-1024-1230-BZ-C-CL-R old code/ I/</a>	
<a href="#">I/Z115-720-824-B-B CW-R 09</a>	Enkoder
<a href="#">I/115TB-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	santrifüj röle
<a href="#">I/80-2500-5-B-N-CL-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">59C15-150-815-B-C--CM-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/59C15-150-815-B-Z-CM-R</a>	KODLAYICI
<a href="#">L/YEFK300-1030-BZ-L-100-4-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">L/XWF500-5-BZ-Z-100-4-CL-R</a>	
<a href="#">I/X59ZP15-25-1828-B-B-VL-R-01</a>	
<a href="#">I/63S-10000-815-BZ-Z-CL-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/115T-500-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/Y90A-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">I/115TB-1024-10305-BZ-Z-CV-R-02</a>	
<a href="#">1/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">I/80EXS5-500-5-BZ-N-CV1-R-01</a>	
<a href="#">L/XWFK200-5-BZ-N-100-4-CL</a>	
<a href="#">I/W59C12-2400-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/58S-360-5-BZ-N-CW-R-01</a>	
<a href="#">I W90-3000-1828-b-l-cl-r</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/ZM115-1024-1030-B-L-CM-R</a>	
<a href="#">I/38C6-2500-5-BZ-N-CV-R-01</a>	



Ürün	Tanım
<a href="#">I/QZD63-8192-5-BZ-N-SL-R</a>	
<a href="#">I/X63S-256-824-MZ-B-CV-R-01</a>	ARTIMLI ENKODER
<a href="#">L/XEF500—P-W-P-P-CV4-R-0,75 X=9405018</a>	ARTIMLI/ANALOG TEL KODLAYICI
<a href="#">VEF</a>	Dişi direksiyon konnektörü
<a href="#">S.A.C. 1420</a>	Sinyal dönüştürücü
<a href="#">58796</a>	Cavo
<a href="#">I/63-5000-5-M-N-CL-R</a>	
<a href="#">1/115-1000-1030-B-L-CL-R</a>	KODLAYICI
<a href="#">I/115-1024-824-BZ-B-CM-R</a>	KODLAYICI
<a href="#">I/63-50-824-B-CM</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/M50S-600-530-BZ-R-CV-02</a>	Artımlı Enkoder
<a href="#">I/M50-600-1224-BZ-R-CVK-02</a>	Artımlı Enkoder
<a href="#">I/XZH638-1000-824-BZ-B-VJ-2,50</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/XLA59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV</a>	KODLAYICI
<a href="#">I/XLA59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV-R-01</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/63S-10000-18285-B-N-CM-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">A/368-G-1024-824-KP-CM5-R</a>	Mutlak enkoder
<a href="#">1/115-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/56QE-1000-1828-B-B-CE-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/K90CBB20-1024-1030-BZ-Z-CH6-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/115T-2048-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">A7210-1024-1230-BZ-C-CL-R old code/ I/A7210-1024-1230-BZ-Z-CL-R new code</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/A7210-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/58H-1024-1828-BZ-B-CM-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/X46P6-140-1828-BZ-B-CV-R-07 X = 9509149</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/64C-2000-824-BZ-P-CD</a>	
<a href="#">I/115-1024-18305-BZ-C-CL-R</a>	Artımlı Enkoder
<a href="#">I/Z59C15-1024-18285-BZ-N-CW-R03</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/X115T-1024-5-BZ-N-CL-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/115TB-1024-10305-BZ-N-CV-R-03</a>	Artış Enkoder
<a href="#">I/Z 59C15-100-1230-BZ-Z-VL-R</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/115T-1024-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">Dynamo BRB11/6</a>	
<a href="#">I/X59C15-500-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/Z115-200-824/5 B-N-CM-R</a>	
<a href="#">I/63-300-5-BZ-N-CL-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">1/X 46P6 140-1828-BZ-B-CV-R-07</a>	Artımlı enkoder
<a href="#">I/115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02</a>	
<a href="#">I/115-720-824-BZ-B-CM-R</a>	
<a href="#">I/635005BZNCLR</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/115T-600-824-B-B-CM-R</a>	
<a href="#">I/X59ZP15-25-1828-B-B-VL-R-02</a>	
<a href="#">I/115T-3600-1828-B-B-B-CV-R</a>	KODLAYICI
<a href="#">I/LM159A-5000-824/5-BZ-N-CV-B-02</a>	Enkoder

Ürün	Tanım
<a href="#">I/115-1024-1230-B-Z-CM-R</a>	Artımlı Enkoder
<a href="#">I/E6-320-1828-BZ-B-CD</a>	
<a href="#">I/E6-120-1828-M-B-CD</a>	Artımlı Enkoder
<a href="#">mod. I/E6-120-1828-M-B-CD</a>	Artımlı Enkoder
<a href="#">I/115-1000-815-bz-c-cl-r</a>	Artımlı Enkoder
<a href="#">I/X63S-5000-815-BZ-Z-CL-R</a>	Artımlı Enkoder
<a href="#">I/115R-1000-815-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">I/58S-256-5-BZ-N-SL-R</a>	
<a href="#">MS3108A18-1S</a>	
<a href="#">I/W59C12-2400-5-BZ-N-CL</a>	
<a href="#">I/30 -100 -1224 -BZ - H -CVK-03</a>	
<a href="#">I/X115-1000-815-BZ-C-CM-R-X</a>	Enkoder
<a href="#">I/X115-1000-815-BZ-C-CL-R X</a>	Enkoder
<a href="#">L/F5C100-N-24-6-CV-03</a>	Tel kodlayıcı
<a href="#">L/EF500-1830-P-6-P-P-CW-R-01</a>	Tel kodlayıcı
<a href="#">I/Y115-1000-1828-BZ-B-CM-R</a>	
<a href="#">I/115K-1024/1024-45/45-9C-C-LL-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/59Z12-600-1030-BZ-B-CV-R-03</a>	PULSE ENCODER
<a href="#">I/63SC-1024-18285- BZ-N-CL</a>	
<a href="#">A/X363-G-360-1828-KP-CM5</a>	Mutlak kodlayıcı
<a href="#">I/115-1024-10305-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/59ZP15-500-1828-BZ-B-CV-R-01</a>	enkoder
<a href="#">I/63-1000-824/5-B-N-CM-R</a>	
<a href="#">I/7210-600-5-BZ-C-CL-R</a>	
<a href="#">I/7210-1000-824-BZ-B-CM-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/115R-2000-5-BZ-C-CL-R</a>	
<a href="#">I/58S-6000-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/X59CA14-1024-85/85-5N-N-CC-R-01</a>	
<a href="#">I/63-360-824-BZ-B-CM-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/XE6-500-815-BZ-C-CV-R-01</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/58H-5-1030-B-B-CE-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/100D-18000-5-BZ-N-CV-R</a>	
<a href="#">I/63S-1000-1828-BZ-L-CH-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/X63-3000-824-BZ-Z-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">V/JMVP51S-100-5-B-N-V5A-08S</a>	
<a href="#">I/X47RC8-500-824-B-B-CQ1-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/X115T-1000-815-BZ-C-MS-R</a>	
<a href="#">I/115-1024-10305-BZ-C-CL-R</a>	
<a href="#">I/X59ZP10-512-1828-BZ-B-CV-R-05</a>	
<a href="#">I/170C50-90000-5-BZ-N-CL-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/115T-500-824-BZ-B-CM-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">A/9115P13-12-11-B-DP-0-3PG</a>	
<a href="#">I/58H-1000-824-B-B-CM-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/XA59CA12-1024 1828-BZ-L-CV-R-10</a>	Enkoder- Rotasyonel
<a href="#">I/468-50-5-B-CV-R-01</a>	



Ürün	Tanım
<a href="#">I/63SC-36000-5-BZ-N- CM-R</a>	
<a href="#">VME</a>	
<a href="#">1548</a>	
<a href="#">I/56CJ8-500-1828-BZ-B-CV-R01</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/40Z12 2500-1224-BZ-CVK-R02</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/58S-2500-1828-BZ-P-CW-03</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/40Z12 2500-1224-BZ-H-CVK-R02</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/S58S-2000-5-BZ-N-SL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/63-3600-824-BZ-B-CW-01</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/7210-1024-824-B-B-CV-R-01</a>	
<a href="#">I/XS59CA15-10000-815-BZ-Z-VL-R-0.30</a>	kodlayıcı
<a href="#">P/XPMV63X-10-24-6-CM-R</a>	Mutlak kodlayıcı
<a href="#">M/M56CJ8-256-5-B-B-CV-R-01</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/115-1024-10305-B-Z-CM-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">958HP12-12-10-B-DP-W-3PG</a>	Profibus mutlak kodlayıcı
<a href="#">A/958HP12-12-10-B-DP-W-3PG</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/XYM63-1000-5-BZ-C-CL-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">115R-2000-5-BZ-N-CL-R</a>	KODLAYICI
<a href="#">L/MEFK300-1828-BZ-Q-100-1-SM-R</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/58-1000-824-BZ-B-CM-R</a>	
<a href="#">I/XAL59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV-R-01</a>	KODLAYICI
<a href="#">I/Z59C15-100-1230-BZ-Z-VL-R-01</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/LY90A-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	kodlayıcı
<a href="#">I/W59C12-2000-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">X59ZMA15-5000-824-BZ-CV-R-05 X=MOLLA 81CM</a>	
<a href="#">90D-10000-824-BZ-B-VM-R-01</a>	Kodlayıcı
<a href="#">I/X45CC-400-1828-BZ-B-CV-08</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">XF6-500-815-BZ-C-CV-R-01 / 612175 5</a>	Kodlayıcı
<a href="#">M/M56CJ8-500-1828-BZ-B-CV-R-01</a>	Artımlı Kodlayıcı
<a href="#">I/X47RC8-60-824-M-CQ1-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/63S-1024- 1030-BZ-Z</a>	
<a href="#">I/63/180/824/B/CM</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/A 90A-200-18285-BN-CW-R-01</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-03</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/159-500-824-B-B-CM-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">L/F3C075-N-24-6-CV-02</a>	Tel dönüştürücü
<a href="#">I/63-720-824-BZ-B-CM-R</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/X 64-2000-824-BZ-B-CD</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">I/59C12-1500-5-B-Z-CV-R05</a>	Artımlı kodlayıcı
<a href="#">1/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03</a>	Artımlı kodlayıcı