



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Midori

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">CP-2FABSJ</a>	Açı sensörü
<a href="#">CP-2FABSJ-1K</a>	İletken Plastik Açı Sensörü
<a href="#">CPP-45B-10K</a>	İletken plastik potansiyometre
<a href="#">LP-50F-5K</a>	dönüştürücü
<a href="#">QP-3HB-110-15</a>	
<a href="#">CP-2F-35S-RB-1-10K</a>	
<a href="#">CP-3FS-5K</a>	POT Motor
<a href="#">LP-100F-10K</a>	Doğrusal Potansiyometre
<a href="#">HP-16-5K</a>	
<a href="#">DM-15</a>	Dijital sayım ekranı
<a href="#">G3595 Navy</a>	Emniyet ayakkabıları
<a href="#">CPP-45B-2K</a>	
<a href="#">CPP-45SB</a>	potansiyometre
<a href="#">CPP-45-5K</a>	
<a href="#">CP-2UTX-07 OEM!</a>	
<a href="#">PMP-30TL-A06</a>	
<a href="#">LP-200F-1K</a>	Potansiyometre
<a href="#">LP-20F-1</a>	İLETKEN DOĞRUSAL SENSÖR
<a href="#">CPP-45B-1K</a>	Potentionmeter
<a href="#">Type: CPP-45B x 2; 1 kOhm x2</a>	Potansiyometre
<a href="#">CPP-35B-46 5k</a>	Dönme açısı sensörü
<a href="#">PA420</a>	POZİSYON VERİCİ
<a href="#">CPP-45RBN-10K</a>	Potansiyometre
<a href="#">CPP-45Bx3 2Kx3</a>	
<a href="#">CPP-60-5K</a>	Potansiyometre
<a href="#">CP-2FABS OEM</a>	
<a href="#">CPP-45E-3-2K</a>	potansiyometre
<a href="#">6111050J</a>	Sensör
<a href="#">LP-100FJ 1Kohm</a>	Sensör
<a href="#">LP-300FJS-10K</a>	İletken Plastik Doğrusal Sensör
<a href="#">LP-200FJS-5K</a>	İletken Plastik Doğrusal Sensör
<a href="#">LP-20UF-R10</a>	sensor
<a href="#">LP-10FB 1Kohm</a>	İletken Plastik Lineer Sensör
<a href="#">PMP-30TL-A05</a>	
<a href="#">CPP-45B 5K Q</a>	
<a href="#">LP-30FP-1K</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">40003485</a>	monte potansiyometre
<a href="#">CPP-45-10SX-2K</a>	
<a href="#">CP-2UN</a>	
<a href="#">PMP-S10TX OEM</a>	
<a href="#">PMP-S10LX-1</a>	Sensör
<a href="#">CP-2FK(b)J</a>	
<a href="#">LP-500FX-10K</a>	Doğrusal Potansiyometre
<a href="#">PMP-30TZL-A</a>	
<a href="#">LP-100F-13-1K</a>	Doğrusal dönüştürücü
<a href="#">CPP-45B-1K CT(A)</a>	Potansiyometre
<a href="#">LP-100F-51</a>	Doğrusal Potansiyometre
<a href="#">CP-2UKN-A, SN: 070035016</a>	algılayıcı
<a href="#">CPP-45-10SX-SC-2K</a>	POTANSİYOMETRE
<a href="#">QP-3HB-210-01</a>	
<a href="#">CPP-45B-5K -</a>	kodlayıcı
<a href="#">61MC-05120</a>	potansiyometre
<a href="#">542050</a>	sensor
<a href="#">CPP-35B-31-P5K</a>	
<a href="#">CP-2UTX-07</a>	MAVİ POT POTANSİYOMETRE
<a href="#">CP-2UTX S/N: 044856080</a>	Temassız potansiyometre
<a href="#">LP-50F-2-1K</a>	algılayıcı
<a href="#">QP-3HB-110-02</a>	
<a href="#">YHB0009P - LP20FB33; FTMS 1</a>	POTANSİYOMETRE
<a href="#">CPP-35-10K</a>	
<a href="#">PMP-S10LX-8 (=PMP-S10L-8)</a>	
<a href="#">29459</a>	Kamyon gaz pedalındaki potansiyometre
<a href="#">CP-2F-10S-RB-17-10K</a>	potansiyometre
<a href="#">LP-20UF-R</a>	
<a href="#">CPP-45-12SX-SC-P5K</a>	
<a href="#">HP-18-1K</a>	
<a href="#">CPP-45-20K</a>	potansiyometre
<a href="#">CP-2UK-R201</a>	
<a href="#">LP50F-15 5K</a>	POTANSİYOMETRE
<a href="#">UV -JHA-02</a>	
<a href="#">UV-JHA-03</a>	
<a href="#">CP-2FABSJ-124-1K OEM</a>	POZİSYON POTANSİYOMETRESİ
<a href="#">CP-2UKN-A</a>	
<a href="#">CP-2FK(b)J-10K</a>	
<a href="#">CPP - 45B-CT(A)-1K</a>	Sensör
<a href="#">CPP-45B-20K</a>	
<a href="#">CPP-45Bx2 CT(A)-1Kx2</a>	İletken Plastik Açık Sensörü
<a href="#">LP-100F-1K</a>	Doğrusal Potansiyometre
<a href="#">CP-2F-5S-RB-5K</a>	
<a href="#">CP-2F-5S-RB-10K</a>	potansiyometre
<a href="#">CPP-45Bx2-1Kx2 CT(A)</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">PMP-S10HT</a>	açı sensörü
<a href="#">6110020L / LP-20F-1K</a>	linear position potentiometer
<a href="#">CPP-45Bx3-2Kx3</a>	
<a href="#">LP-50F-1K</a>	Kontak tipi doğrusal deplasman sensörü
<a href="#">LP-20FB-1K</a>	
<a href="#">CP-45FB-1K</a>	İletken Plastik Açık Sensörü
<a href="#">MES-400</a>	
<a href="#">CP-45F-5K</a>	Potansiyometre
<a href="#">LP-150F-62-5K</a>	doğrusal potansiyometre
<a href="#">LP-250FX-5K</a>	
<a href="#">LP-100F-62-5K</a>	
<a href="#">CP-2FB(B) J</a>	POTANSİYOMETRE
<a href="#">Ser.No 033547082</a>	Tek Eksenli Eğim Açısı Sensörü
<a href="#">LP-20FB 2K</a>	doğrusal hareket sensörü
<a href="#">LP-10FBJ-1K</a>	
<a href="#">CPP-35-2.0K</a>	Sensör
<a href="#">CP-2FCB(m) 5K</a>	
<a href="#">CP-45FB-2K</a>	
<a href="#">CPP-35B-07 P5K</a>	
<a href="#">CPP-35B-100</a>	
<a href="#">CP-2FCB-5K</a>	
<a href="#">LP-100F</a>	
<a href="#">CP36US1-060-A</a>	
<a href="#">CP36US1-Z00-A</a>	
<a href="#">CPP-45 (61455000)</a>	potansiyometre
<a href="#">6124345B</a>	
<a href="#">HP-18 10Kohm</a>	
<a href="#">LP-10F 1Kohm</a>	
<a href="#">PMP-30TL-A06 S/N 083033002</a>	Potansiyometre
<a href="#">LP-100F 1Kohm (=LP-100F-C 1Kohm)</a>	
<a href="#">CP-2FABSJ-06</a>	Sensör
<a href="#">CP-2FABSJ-07</a>	Sensör
<a href="#">CP-2FABSJ-08</a>	Sensör
<a href="#">CPP-45-12SX-SC 5</a>	
<a href="#">CP-45Fx2 5KX2</a>	POTANSİYOMETRE
<a href="#">PT332110</a>	Potansiyometre
<a href="#">6145200B</a>	Sensör
<a href="#">LP-50F 2Kohm</a>	POTANSİYOMETRE
<a href="#">LP20FB33; FTMS 1 / YHB0009P</a>	
<a href="#">LP-150F-C 1K / LP-150F 1K</a>	
<a href="#">LP-100F 10Kohm</a>	
<a href="#">LP-100F-C10K</a>	
<a href="#">CPP-35B-46 5Kohm</a>	
<a href="#">LP-60FP-1 1Kohm</a>	
<a href="#">CPP-35-B-07</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">MDL: QP-3HB-110-02</a>	
<a href="#">LP-150FX-37 1K</a>	
<a href="#">6131210H</a>	Sensör
<a href="#">CP-45F-10SX 1Kohm</a>	
<a href="#">6145X200B</a>	Açı Sensörü
<a href="#">CP-2FK(B)J 10Kohm</a>	
<a href="#">QP-3HB-111-02 (s/n 111100009)</a>	algılayıcı
<a href="#">LP-100 F / 62071</a>	
<a href="#">LP-100F-C</a>	
<a href="#">QP-3HB-211-15</a>	temassız açı potansiyometresi
<a href="#">CP-45FB 1Kohm</a>	
<a href="#">Model: QP-3HB-110-02</a>	
<a href="#">LP-100F 5Kohm</a>	
<a href="#">CP-45F 2K</a>	Gear Head
<a href="#">CPP-35B 1K</a>	